



## **CZ – Návod k použití**

Před prvním použitím pánve/hrnec/rendlík zbavte všech ochranných obalů, nálepek a visaček. Nově vybalený kus nádobí omyjte saponátem, opláchněte a osušte. Při prvním použití se doporučuje potřít vnitřní nepřilnavou vrstvu olejem nebo ztuženým tukem, takto bude vše připraveno k použití. Pro manipulaci s potravinami používejte výhradně plastové nebo dřevěné pomůcky. Nikdy v pánvi/hrnci/rendlíku nekrájejte ani nenapichujte potraviny, jinak hrozí poškození vnitřní nepřilnavé vrstvy a nebude uznána případná reklamace. Nikdy nenechávejte pánev přepalovat naprázdno, hrozí nevratná deformace. Z bezpečnostních důvodů by se nádobí při vaření nemělo nechávat bez dozoru. Pozor, dbejte zvýšené opatrnosti, když je nádobí plné vroucí vody nebo oleje.

**Typ ohřevu:** Symbol  udává vhodnost použití nádobí i na indukční ohřev. Není-li na etiketě vyobrazen tento symbol indukce, tak lze používat jen na plynové, elektrické nebo sklokeramické vařiče.

**Údržba a čištění:** Nikdy na toto nádobí nepoužívejte chemická rozpouštědla, která by mohla nevratně poškodit povrch. Na čištění nepoužívejte ani abrazivní a drsné mechanické prostředky, které by povrch také poškodily. Tělo pánve/hrnce/rendlíku můžete omýt horkou vodou se saponátem, poté opláchnout a vysušit. Nádobí označené symbolem myčky () je vhodné k mytí v myčce. Pro dlouhodobé udržení 100% nepřilnavých vlastností a barevné stálosti rukojeti, však doporučujeme mýt v myčce jen občas, jen když je to opravdu potřeba.

**Distributor:** DOMO - ELEKTRO s.r.o., Na Kobyle 783, Kdyně, 345 06,  
Tel: +420 379 789 684, E-mail: obchod@domo-elektro.cz

**Záruka:** 2 roky. Při nedodržení pokynů použití nemusí být záruka uznána.