

POPIS

1. Plotýnka
2. Termostat
3. Kontrolka provozu

UPOZORNĚNÍ

- Před prvním použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.
- Tento spotřebič není určen pro děti do 8 let, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí. Pokud takovéto osoby budou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost musí si být tato osoba jista, že návod k použití, bezpečnostní pokyny týkající se zařízení pochopili a i možné riziko použití tohoto spotřebiče.
- Tento spotřebič nesmí používat děti. Udržujte přístroj a přívodní kabel mimo dosah dětí.
- Všechny igelitové tašky a balení ihned zlikvidujte. Jsou potenciálně nebezpečné pro děti.
- Nepřipojujte spotřebič k elektrické síti bez ověření, že napětí na typovém štítku a vaší domácnosti jsou stejné.

Nenechávejte děti hrát si se spotřebičem. ♣ Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí. Vyhněte se kontaktu s plotýnkami jsou při a po použití horké a můžete se spálit. Tento spotřebič byl navržen pouze pro domácí použití. ♣

VELMI DŮLEŽITÉ: Neponořujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny. ♣

- Chcete-li přístroj odpojit, vytáhněte ho za zástrčku, nikdy ne za kabel. Nesmí být používán venku. ♣
- Čištění a údržbu provádí uživatel, nemůže být prováděno dětmi mladšími 8 let a bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel přístroje porušený, musí být vyměněn v autorizovaném servisním středisku.

Během provozu přístroj nepřesunujte ani nepřenášejte! Potřebujete-li jej přesunout, vypněte jej a z plotýnek sundejte nádobu s ohřívanou potravinou. Na plotýnky nikdy nepokládějte předměty z hořlavého nebo tavného materiálu, aby se zabránilo vzniku požáru. Nikdy nepoužívejte plotýnky jako grill!

Nádoby na ohřev potravin používejte s průměrem dna, který se bude maximálně blížit průměru použité plotýnky. () POZOR: Horký povrch. ♣

V případě, že plotýnka prasklá, vypněte přístroj, aby se předešlo nebezpečí zkratu. ♣ Nepokládějte na plotýnky kovové předměty, jako nože, vidličky a lžíce. ♣

Tento spotřebič byl navržen pouze pro domácí použití a není uzpůsoben k použití s časovačem ♣

NÁVOD K POUŽITÍ

- Postavte přístroj na vodorovnou, stabilní a tepelně odolný povrch. Kolem přístroje zabezpečte dostatečný prostor, aby se dokázal sám ochlazovat.
- Zapojte jej do zásuvky a otočte termostatem (2) do maximální polohy. Indikátor (3) se rozsvítí a plotýnka se začne ohřívat. Je vhodné pro začátek vaření nastavit (MAX) teplotu.
- Pro dosažení požadované teploty, otočte knoflíkem termostatu (2) proti směru

hodinových ručiček, kontrolka po dosažení nastavené teploty zhasne. Termostat bude udržovat zvolenou teplotu.

- Mějte prosím na paměti, že potýnky zůstávají horké i určitou dobu po vypnutí, proto můžete spotřebič vypnout před ukončením vaření a dosáhnete tak úspory energie.
- Jakmile je ohřev ukončen otočte knoflík termostatu (2) do polohy "Min" a odpojte přístroj od napájení elektrické sítě.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Než přistoupíte k čištění, odpojte přístroj od elektrické sítě a vyčkejte úplného vychladnutí plotýnek. Tělo přístroje můžete čistit mírně navlhčeným hadříkem. Chcete-li vyčistit desku stačí použít lehce navlhčený hadřík se saponátem nebo můžete použít speciální produkty pro keramické desky.

Pokud jsou pevně připálené zbytky, můžete odstranit škrabkou vhodnou pro keramickou desku.

Nepoužívejte abrazivní chemické produkty nebo kovové drátěnky, takové mohou povrch přístroje poškodit.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Pokud přístroj nebo baterie v něm přestanete používat postarejte se o ekologickou likvidaci. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.
- Zlikvidujte přístroj v souladu s místními předpisy pro nakládání s nebezpečnými odpady.
- Nikdy přístroj nevyhazujte do odpadu. Pomůžete tím ke zlepšení životního prostředí.