

PRIMO

Volautomatische espressomachine

Machine à espresso automatique

Vollautomatische Espresso-Maschine

Full automatic espresso maker

PR600K



HANDLEIDING / MODE D'EMPLOI / GEBRAUCHSANLEITUNG / MANUAL





Lees aandachtig alle instructies - bewaar deze handleiding voor latere raadpleging.

Lisez attentivement les instructions - gardez le mode d'emploi pour utilisation ultérieure.

Lesen Sie genau die Anweisungen - bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für spätere Referenz auf.

Read all instructions carefully - save this instruction manual for future reference.

NL	Nederlands	4
FR	Français	24
DE	Deutsch	44
EN	English	64

GARANTIE (NL)

Geachte klant,

Al onze producten ondergaan steeds een strenge kwaliteitscontrole, alvorens ze aan je worden aangeboden. Mocht je desondanks toch nog problemen hebben met je toestel, dan betreuren wij dit ten zeerste. In dat geval verzoeken wij je contact op te nemen met onze klantendienst. Onze medewerk(st)ers zullen je met plezier verder helpen!



www.primo-elektro.be

Maandag – Donderdag : 8.30u – 12.00u en van 13.00u – 17.00u

Vrijdag : 8.30u – 12.00u en van 13.00u – 16.30u

Dit toestel heeft een garantietermijn van 2 jaar, gerekend vanaf de datum van aankoop. Gedurende deze garantietermijn zal de distributeur de verantwoording op zich nemen voor gebreken die aanwijsbaar berusten op materiaal-, constructie- of fabricagefouten. Dergelijke gebreken zullen dan verholpen worden door herstelling of vervanging van het toestel. De garantietermijn van 2 jaar zal tijdens de periode van herstelling opgeschort worden en nadien weer verderlopen voor de resterende duur van de garantietermijn. De garantie wordt verleend op basis van het aankoopbewijs waarop de aankoopdatum duidelijk vermeld staat. Indien je toestel defect is binnen de garantietermijn van 2 jaar, dan mag je dit samen met het aankoopbewijs binnenbrengen in de winkel van aankoop of de procedure volgen van de desbetreffende webshop indien het om een online aankoop gaat.

De garantie dekt geen schade aan het toestel, accessoires of onderdelen veroorzaakt door:

- normale slijtage door gebruik;
- het niet naleven van de gebruiksinstructies, onderhouds- en reinigingsaanwijzingen in de handleiding;
- verkeerde aansluiting, bv. te hoge elektrische spanning;
- verkeerd, hardhandig of abnormaal gebruik;
- reparaties of manipulaties uitgevoerd door de consument of niet gemachtigde derden;
- gebruik van onderdelen of accessoires die niet worden aanbevolen of geleverd door de distributeur.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Wanneer je elektrische toestellen gebruikt, moeten volgende veiligheidsinstructies in acht genomen worden. Ongevallen of schade veroorzaakt door het niet volgen van deze regels zijn op eigen risico. Noch de fabrikant, de importeur, noch de leverancier kan daar dan verantwoordelijk voor geacht worden.

- Lees deze instructies zorgvuldig door.
- Verwijder voor het eerste gebruik alle verpakkingsmaterialen en eventuele promotionele stickers. Zorg ervoor dat kinderen niet met de verpakkingsmaterialen spelen.
- Dit toestel is enkel geschikt om te gebruiken in een huishoudelijke omgeving en in gelijkaardige omgevingen zoals:
 - keukenhoek voor personeel van winkels, kantoren en andere gelijkaardige professionele omgevingen;
 - boerderijen;
 - hotel- en motelkamers en andere omgevingen met een residentieel karakter;
 - gastenkamers, of gelijkaardige.
- Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 16 jaar en personen met een fysieke of sensorische beperking of mensen met een beperkte mentale capaciteit of gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat deze personen toezicht krijgen of instructies hebben gekregen over het gebruik van

het toestel op een veilige manier en dat ze ook de gevaren kennen bij het gebruik van het toestel.

- Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
- Het onderhoud en de reiniging van het toestel mogen niet door kinderen gebeuren tenzij ze ouder zijn dan 16 jaar of onder toezicht staan.
- Houd het toestel en de voedingskabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 16 jaar.
- Alle herstellingen, buiten het gewone onderhoud van het toestel, moeten uitgevoerd worden door de fabrikant of zijn dienst na verkoop.

ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN

- Om ongevallen te vermijden, mag dit toestel niet bediend worden door een externe bediening, zoals een externe timer of een aparte afstandsbediening, of op een net aangesloten worden dat regelmatig op- en afgezet wordt.
- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het toestel niet in gebruik is, vooraleer onderdelen te monteren of demonteren en vooraleer het toestel te reinigen. Indien aanwezig, zet eerst alle knoppen in de 'uit'-stand en trek vervolgens de stekker bij de stekker zelf uit het stopcontact. Trek nooit aan de voedingskabel om de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Kijk voor gebruik na of de spanning vermeld op het toestel overeenkomt met de spanning van het

elektriciteitsnet thuis.

- Het toestel moet steeds aangesloten worden op een stopcontact dat geïnstalleerd en geaard is volgens de lokale installatievoorschriften.
- Laat het snoer niet op een heet oppervlak of over de rand van een tafel of aanrecht hangen.
- Houd het snoer uit de buurt van scherpe randen en hete onderdelen of andere warmtebronnen. Dek het toestel niet af.
- Rol de voedingskabel volledig af om oververhitting van de kabel te voorkomen. Laat de voedingskabel niet onder of rond het toestel hangen.
- Om gevaar te vermijden, gebruik het toestel nooit wanneer de voedingskabel of stekker beschadigd is, na een slechte werking van het toestel of wanneer het toestel beschadigd is. Breng het toestel dan naar de dienst na verkoop van PRIMO Elektro of het dichtstbijzijnde gekwalificeerde service center voor nazicht, reparatie of elektrische/mechanische aanpassingen. Probeer het toestel nooit eigenhandig te repareren.

INSTALLATIE

- Plaats het toestel nooit in de buurt van ontvlambare materialen, gassen of explosieven.
- Gebruik of bewaar het toestel niet buiten.
- Plaats het toestel altijd op een vlakke, stabiele en

droge ondergrond.

- Zet dit toestel nooit op of in de buurt van een gasvuur of elektrisch vuur of op een plaats waar het in contact zou kunnen komen met een warm toestel.

GEBRUIK

- Gebruik het toestel enkel voor het doel waarvoor het bestemd is.
- Laat een werkend toestel niet zonder toezicht achter.
- Gebruik dit toestel niet met natte handen.
- Het gebruik van accessoires die niet aanbevolen of verkocht worden door de fabrikant, kan brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken. Gebruik enkel de originele accessoires die bij het toestel meegeleverd worden.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Dompel het toestel, de voedingskabel of de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof. Dit om elektrische schokken of brand te voorkomen.
- Als het toestel niet goed onderhouden wordt, kan dit de levensduur van het toestel drastisch verminderen en een gevaarlijke situatie veroorzaken.

PRODUCTSPECIFIEKE WAARSCHUWINGEN



VOORZICHTIG: het toestel kan warm worden tijdens het gebruik. Houd het elektrisch snoer weg van hete onderdelen en dek het toestel niet af.

Raak de hete delen van het toestel niet aan en vermijd contact met hete vloeistoffen en stoom die uit het toestel komen, om brandwonden te voorkomen.

- Verplaats of kantel het toestel nooit terwijl het in gebruik is of wanneer het nog warm is. Zet het toestel uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het toestel altijd eerst afkoelen vooraleer het te verplaatsen.
- Zorg ervoor dat het waterreservoir en de lekschaal leeg zijn, alvorens het toestel te verplaatsen.
- Open het zijpaneel of bonenreservoir niet wanneer het toestel in werking is. Haal ook het waterreservoir dan niet uit het toestel.
- Wees voorzichtig om geen vloeistof te morsen op de voedingskabel.
- Gebruik altijd koud water, of water op kamertemperatuur, om het waterreservoir te vullen. Gebruik nooit heet water of andere vloeistoffen dan water!
- Overschrijd de MAX-indicatie niet bij het vullen van het waterreservoir.


- Leeg het waterreservoir en opvangbakje wanneer het toestel voor langere tijd niet gebruikt wordt.
- Gebruik het toestel nooit zonder lekschaal.
- Gebruik de molen enkel om natuurlijke koffiebonen te malen. Voeg nooit gemalen koffie, oploskoffie, gekaramelliseerde of bevroren koffiebonen of andere ingrediënten toe aan het bonenreservoir.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES OM LATER TE RAADPLEGEN

Alle beelden en omschrijvingen in deze handleiding zijn louter indicatief en kunnen enigszins afwijken van het werkelijke toestel.

ONDERDELEN

1. Waterreservoir
2. Deksel koffiebonenreservoir
3. Koffiebonenreservoir
4. Draaiknop maalgraadkeuze
5. Kopjeswarmer
6. Bedieningspaneel
7. Koffie-uitloop
8. Rooster lekschaal
9. Overloopindicator
10. Lekschaal
11. Aan/uit-knop
12. Koffiedikopvangbak
13. Zetgroep
14. Zijpaneel
15. Reinigingsborsteltjes: 1 fijn en 1 grof
16. Set reserve-afdichtingsringen



BEDIENINGSPANEEL



Toets	Omschrijving
	Espresso (kleine, straffe koffie)
	Lungo (grote espresso, mildere koffie) of Americano (espresso aangelengd met extra water)
	Heet water
	2 koppen Spoelen
	Bevestigen
	Instellingen Afsluiten

Indicatielampje	Probleem
	Het koffiebonenreservoir is leeg
	Er worden achtereenvolgens 2 koppen gezet
	Het zijpaneel is open
	Het waterreservoir is leeg of niet (goed) geplaatst
	Constant: toestel dient ontkalkt te worden Knippert: het ontkalkingsproces is bezig
	De zetgroep is niet (goed) geplaatst
	De koffiedikopvangbak is vol of de koffiedikopvangbak of lekschaal zijn niet (goed) geplaatst

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

1. Verwijder alle verpakkingsmaterialen en eventuele promotionele stickers.
2. Plaats het toestel op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg voor voldoende ruimte rondom het toestel voor ventilatie.
3. Plaats de lekschaal en koffiedikopvangbak. Zorg ervoor dat deze correct geïnstalleerd zijn.
4. Verwijder en reinig het waterreservoir. Vul het met zuiver water en plaats het in de espressomachine. **OPGELET** : Overschrijd nooit de MAX indicatie op het waterreservoir.
5. Vul het koffiebonenreservoir.



6. Steek de stekker in het stopcontact.
7. Plaats een kop of bakje onder de koffie-uitloop en zet het toestel aan door op de aan/uit-knop te drukken. Het toestel zal automatisch opwarmen en spoelen. Op het display verschijnt "ON". Het toestel is nu in standby-modus en klaar voor gebruik.
8. Voer voor het eerste gebruik een extra spoeling uit. Druk gedurende 3 seconden op de spoelen-toets **x2** om het spoelen van de espressomachine te starten. Gooi het water dat door het koffiezetapparaat is afgegeven weg.
9. Om het toestel uit te zetten, druk je gedurende 3 seconden op de aan/uit-knop.

GEBRUIK

- Zet het toestel aan door op de aan/uit-knop te drukken. Het toestel zal automatisch opwarmen en spoelen. Op het display verschijnt "ON". Het toestel is nu in standby-modus en klaar voor gebruik. **OPGELET** : Wanneer het toestel spoelt, zal het spoelwater opgevangen worden in de lekschaal. Maak deze regelmatig leeg en schoon. Wanneer de overloopindicator omhoog komt, is de lekschaal bijna vol en dient deze geleidigd te worden.
- Kies de gewenste bereiding.



Tip


Voor de optimale koffietemperatuur is het aangeraden om je kopje vooraf op te warmen op de kopjeswarmer, bovenop het toestel. Je kan je kopjes hier ook bewaren, zodat je steeds een warm kopje klaar hebt staan.

**BEREID EEN ESPRESSO** 

1. Pas de hoogte van de koffietuit aan en plaats er een kopje onder.
2. Druk op de espresso-toets. Het toestel zal nu een espresso zetten volgens de ingegeven instellingen (standaard staan deze op 7g koffie met 40ml water).

OPGELET :

Tijdens het zetten van de koffie kunnen de hoeveelheid gemalen koffie en water nog aangepast worden :

- Druk tijdens het malen (op het display wordt de huidig ingestelde koffiehoeveelheid weergegeven in "g") op + of - om de hoeveelheid gemalen koffie aan te passen.
- Druk tijdens de koffiebereiding (op het display wordt de huidig ingestelde waterhoeveelheid weergegeven in "ml") op + of - om het koffievolume aan te passen.
- Om de koffiebereiding vroegtijdig te stoppen, druk je op de -toets.

BEREID EEN LUNGO OF AMERICANO 

Bij deze functie wordt de koffie in 2 stappen bereid: eerst wordt de koffie bereid, vervolgens wordt heet water toegevoegd. De hoeveelheid water die er in beide stappen gebruikt wordt, kan je in de instellingen aanpassen.

Een lungo bereiden


Standaard staat deze toets op het toestel ingesteld op lungo: in de eerste stap wordt de koffie bereid (standaard met 7g koffie en 120ml water), in de 2de stap wordt géén extra water toegevoegd.

Een americano bereiden

Om een americano te bereiden, stel je eerst in de instellingen in hoeveel extra heet water je nog wil toevoegen tijdens de 2de stap (zie "Instellingen en configuratie").

1. Pas de hoogte van de koffietuit aan en plaats er een kopje onder.
2. Druk op de lungo/americano-toets. Het toestel zal nu een americano zetten volgens de ingegeven instellingen.



OPGELET : Tijdens het zetten van de koffie kunnen de hoeveelheid gemalen koffie en water nog aangepast worden:

- Druk tijdens het malen (op het display wordt de huidig ingestelde koffiehoeveelheid weergegeven in "g") op + of - om de hoeveelheid gemalen koffie aan te passen.
- Druk tijdens stap 1 (op het display wordt "1" en de huidig ingestelde waterhoeveelheid weergegeven in "ml") op + of - om de hoeveelheid gebrouwen koffie aan te passen.
- Druk tijdens stap 2 (op het display wordt "2" en de huidig ingestelde waterhoeveelheid weergegeven in "ml") op + of - om de hoeveelheid extra heet water aan te passen.
- Om de koffiebereiding vroegtijdig te stoppen, druk je op de -toets.


Dubbele bereiding

Druk op de -toets om achtereenvolgens twee koppen koffie te zetten. Dit kan zowel voor als tijdens het bereiden van de koffie aangezet worden. In het display zal het x2-icoon oplichten. Zolang dit brandt, zal het toestel telkens 2x de gekozen bereiding uitvoeren. Druk nogmaals op de -toets om deze functie uit te schakelen.




Warm water bereiden

1. Pas de hoogte van de koffietuit aan en plaats er een kopje onder.
2. Druk op de heet water-toets.
3. Het toestel geeft 200 ml heet water af. Indien je minder water wenst, druk je op de -toets om de afgifte te stoppen, zodra je de gewenste hoeveelheid heet water hebt verkregen. Indien je meer water wenst, druk je nogmaals op de heet water-toets en vervolgens op de -toets wanneer de gewenste hoeveelheid verkregen is.

spoelen

1. Pas de hoogte van de koffietuit aan en plaats er een bakje onder.
2. Houd de -toets 3 seconden ingedrukt om het spoelen van de espressomachine te starten.




INSTELLINGEN EN CONFIGURATIE

Druk in de standby-modus gedurende 3 seconden op de -toets om de instellingeninterface te openen. Druk na elke stap weer op de -toets om naar de volgende stap te gaan in de instellingeninterface. Om terug te keren naar standby-modus druk je meerdere keren op de -toets om alle stappen snel te doorlopen. Na 15 seconden inactiviteit in de instellingeninterface, gaat het toestel automatisch terug naar standby-modus.

1. Instellingen voor koffiebereidingen

Eenmaal in de instellingeninterface knippen de pictogrammen voor espresso en lungo/americano.

Espresso


- Druk op de espresso-toets .
- Pas de hoeveelheid gemalen koffie aan (op het display wordt deze in "g" weergegeven). Druk op + of - om de hoeveelheid te verhogen of te verlagen.
- Druk vervolgens op de -toets om het koffievolume in te stellen (op het display wordt deze in "ml" weergegeven). Druk op + of - om het koffievolume te verhogen of te verlagen.
- Druk vervolgens op de -toets om naar de volgende stap te gaan.

Lungo/americano


- Druk op de lungo/americano-toets .
- Pas de hoeveelheid gemalen koffie aan (op het display wordt deze in "g" weergegeven). Druk op + of - om de hoeveelheid te verhogen of te verlagen.
- Druk vervolgens op de -toets om de hoeveelheid gebrouwen koffie in te stellen (stap 1: op het display wordt "1" en het volume in "ml" weergegeven). Druk op + of - om het koffievolume te verhogen of te verlagen.
- Druk vervolgens op de -toets om de hoeveelheid extra heet water in te stellen (stap 2: op het display wordt "2" en de hoeveelheid in "ml" weergegeven). Druk op + of - om het watervolume te verhogen of te verlagen. Voor een lungo kies je hier "0", voor een americano stel je hier de hoeveelheid extra heet water in.
- Druk vervolgens op de -toets om naar de volgende stap te gaan.

2. Temperatuurinstelling

Standaard staat de temperatuur van het afgegeven water op 90°C. Druk op + of - om deze temperatuur aan te passen (tussen 75 en 95°C).

Druk vervolgens op de -toets om naar de volgende stap te gaan.


3. Instelling voor automatisch uitschakelen






- In het display verschijnt de letter A (voor automatisch) en de ingestelde tijd in minuten. Het toestel zal zichzelf uitschakelen wanneer het gedurende deze ingestelde tijd niet gebruikt werd.
- Druk op + of - om de gewenste tijd in te stellen. Dit kan van 10 tot 30 minuten, in stapjes van 5 minuten. Standaard staat het toestel ingesteld op automatische uitschakeling na 20 minuten.
- Druk vervolgens op de -toets om naar de volgende stap te gaan.

4. Initialisatie-instellingen

Op het display wordt "init" weergegeven. Deze instelling is alleen voor geautoriseerde professionals of after sales-personeel.

5. Ontkalking

Wanneer het -icoon oplicht, dient het toestel ontkalkt te worden. Doe dit met een ontkalkingsproduct dat geschikt is voor espressomachines.

1. Los de ontkalker op in water. Volg hierbij de instructies op de verpakking van de ontkalker.
2. Giet het ontkalkingsproduct in het lege waterreservoir en leng aan met zuiver water tot het reservoir helemaal gevuld is tot aan de MAX-indicatie.
3. Plaats het waterreservoir in het toestel en plaats een bakje van minimaal 1100 ml onder de koffie-uitloop.
4. Druk in de standby-modus gedurende 3 seconden op de -toets om de instellingeninterface te openen en druk vervolgens 4x op de -toets tot het -icoon oplicht.
5. Druk op de bevestigingstoets  om het ontkalken te starten.
6. Eenmaal het waterreservoir leeg is, spoel je dit uit, vul het opnieuw met zuiver water en plaats het reservoir opnieuw in het toestel. Herhaal deze stap tot het toestel stopt met water doorlopen en het ontkalkingsproces beëindigd is. Het -icoon zal uitdoven en het toestel zal terug in standby-modus gaan.

6. Productinformatie

In deze stap van de instellingeninterface wordt de productiedatum van het toestel weergegeven op het display.

Aanpassing maalgraad

Met de draaiknop in het koffiebonenreservoir kan je de maalgraad kiezen.



OPGELET :

- Doe dit enkel wanneer de malmolen draait, anders kan de molen beschadigd raken.
- Standaard staat de draaiknop op de meest grove maling. Het is aanbevolen om deze niet te wijzigen gedurende de eerst 100 kopjes.
- Als de koffie tijdens het koffiezetten te langzaam naar buiten komt (poeder is te fijn), draai dan de maalgraadregelaar met de klok mee totdat je een grovere maling krijgt.
- Als de koffie tijdens de bereiding te snel en te licht naar buiten komt (koffiepoeder is te grof), draai dan de maalgraadregelaar tegen de klok in totdat je een fijnere maling krijgt.

Tips

- Pas de maalgraad pas aan, wanneer de koffie te bitter of te zuur smaakt en je alle andere instellingen (hoeveelheid gemalen koffie, watervolume en watertemperatuur) uitgetest hebt. Wanneer het toestel een mooie constante straal afgeeft en je smaak is in balans, hoeft je niets meer te doen.
- Wanneer je de maling grover zet, verkrijg je meer zure smaken. Gebruik je een fijnere maling dan verkrijg je meer bittere smaken.
- Vul het bonenreservoir niet te vol en laat de koffiebonen er niet lang in staan, zodat ze niet te nat worden en hun versheid verliezen (vooral op vochtige dagen). Vocht heeft invloed op de maling, het brouwsel en de smaak van de koffie.
- Als de koffiebonen nat zijn, leeg dan het bakje, veeg het droog met een zachte doek en vul het met verse koffiebonen voor een betere smaak. Zet de maalgraadkiezer eerst op maximaal en probeer de koffiebonen te malen. Als het koffiezetapparaat correct werkt, zet je de draaiknop terug in de oorspronkelijke stand.
- Als de koffiebonen niet goed worden gemalen, zijn de koffiebonen mogelijk te nat of zit er te veel koffieboonvet in de molen. Voeg in het laatste geval molenreiniger toe aan het koffiebonenreservoir en volg de instructies op de verpakking van de molenreiniger.

REINIGING EN ONDERHOUD

Het is aangeraden stap 1 tot en met stap 5 dagelijks uit te voeren. Een dagelijks onderhoud is belangrijk om de levensduur van de espressomachine te verlengen en betere resultaten te behalen.

1. Zet het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder de lekschaal. Ledig het koffiedikopvangbakje. Reinig zowel de lekschaal, het rooster, als het bakje met schoon water. Droog alles goed af.
3. Open het zijpaneel. Verwijder de zetgroep door de knop aan de zijkant van de zetgroep in te drukken en de zetgroep naar je toe te trekken. Spoel de zetgroep grondig onder stromend water en droog af.

OPGELET : Reinig de zetgroep nooit in de vaatwasser!



4. Gebruik het schoonmaakborsteltje om de koffieresten in en rond het interne gemalen koffiekanaal te verwijderen.
5. Reinig de buiten- en binnenkant van de behuizing en het bedieningspaneel met een zachte, vochtige doek.
6. Spoel het waterreservoir om de 3 dagen onder stromend water.
7. Reinig het koffiebonenreservoir wekelijks. Haal de resterende bonen uit het bakje (of doe de reiniging wanneer het reservoir leeg is) en veeg het schoon met een zachte doek.









OPGELET : Wanneer je problemen ondervindt bij het malen, kan een grondige reiniging van de molen nodig zijn. Gebruik hiervoor een molenreiniger voor koffiemachines en volg de instructies op de verpakking.

8. Plaats alle onderdelen terug in de originele positie. Als een onderdeel niet (goed) geïnstalleerd is, geeft het toestel dit aan op het display (zie "Indicatielampjes en waarschuwingen").




OPGELET :



- Dompel het toestel, de voedingskabel of de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof.
- Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen.

INDICATIELAMPJES EN WAARSCHUWINGEN

Indicatielampje/ Waarschuwing	Betekenis	Oplossing
	Het koffiebonenreservoir is leeg.	Vul het reservoir met koffiebonen.
x2	Er worden achtereenvolgens 2 koppen gezet.	
	Het zijpaneel is open.	Sluit het zijpaneel.
	Het waterreservoir is leeg of niet (goed) geplaatst.	Vul het reservoir met water tot aan de MAX-indicatie en zorg ervoor dat het correct in het toestel is geplaatst.
	Brandt constant: toestel dient ontkalkt te worden.	Start het ontkalkingsproces zoals aangegeven in deze handleiding.
	Knippert: het ontkalkingsproces is bezig.	
	De zetgroep is niet (goed) geplaatst.	Installeer de zetgroep correct in het toestel. Bij het plaatsen van de zetgroep dien je een klikgeluid te horen. Zolang dit niet is, is de zetgroep niet correct geplaatst.
	De koffiedikopvangbak is vol of de koffiedikopvangbak of lekschaal zijn niet (goed) geplaatst.	Leeg de koffiedikopvangbak (na elke 8 kopjes, wanneer het toestel de waarschuwing geeft of wanneer het toestel voor lange tijd niet gebruikt zal worden) en installeer het bakje en de lekschaal correct in het toestel.
	Er is een tekort aan water in de interne leiding van het toestel.	Zorg ervoor dat het waterreservoir gevuld is en correct geïnstalleerd. Druk op de  -toets om de pomp opnieuw te starten en de verzamelde lucht te verdrijven, zodat het water weer door de interne leiding stroomt.

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

PROBLEMEN	OPLOSSINGEN
<p>Het toestel start niet op wanneer je op de aan/uit-knop drukt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de stekker in het stopcontact steekt. Controleer of het toestel is aangesloten op een werkend stopcontact.
<p>Het display toont een onderbroken rechthoek.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Zorg ervoor dat het waterreservoir gevuld is en correct geïnstalleerd. Druk op de -toets om de pomp opnieuw te starten en de verzamelde lucht te verdrijven, zodat het water weer door de interne leiding stroomt. Wanneer het toestel geen water afgeeft en de waarschuwing niet van het display verdwijnt, neem je contact op met de klantendienst van PRIMO of van de winkel van aankoop.
<p>Bij het drukken op de toetsen van het bedieningspaneel, reageert het toestel niet of laat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Het toestel wordt elektromagnetisch beperkt. Trek de stekker uit het stopcontact en probeer enkele minuten later opnieuw. Het bedieningspaneel is vuil. Reinig het met een zachte doek.
<p>De koffie is te licht of te waterig.</p>	<ul style="list-style-type: none"> De maalgraad is te grof. Draai de maalgraadkeuze naar een fijnere maling terwijl het toestel maalt. De koffiebonen zijn mogelijk te nat of er zit te veel koffieboonvet in de molen. Vervang de koffiebonen door droge bonen, reinig de molen met een molenreiniger voor koffiemachines of neem contact op met de klantendienst van PRIMO of van de winkel van aankoop.
<p>Het toestel maalt en brouwt, maar er komt geen koffie uit de uitloop.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of er voldoende water in het reservoir aanwezig is. Controleer of alle onderdelen correct geplaatst zijn. Reinig alle onderdelen grondig. Ontkalk het toestel zoals beschreven in deze handleiding. Open het zijpaneel en druk vervolgens gedurende 3 seconden op de espresso-toets  om de perseenheid te resetten. Indien geen van bovenstaande oplossingen werkt, neem dan contact op met de klantendienst van PRIMO of van de winkel van aankoop.

PROBLEMEN	OPLOSSINGEN
De molen werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of er geen vreemde voorwerpen de molen blokkeren. Verwijder deze indien aanwezig. De koffiebonen zijn mogelijk te nat of er zit te veel koffieboonvet in de molen. Vervang de koffiebonen door droge bonen of reinig de molen met een molenreiniger voor koffiemachines. De molenmoter of -bedrading zijn defect. Neem contact op met de klantendienst van PRIMO of van de winkel van aankoop.
De zetgroep werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> Open het zijpaneel en druk vervolgens gedurende 3 seconden op de espresso-toets  om de perseenheid te resetten. Als dit niet helpt, neem dan contact op met de klantendienst van PRIMO of van de winkel van aankoop.
De zetgroep zit vast en kan niet uit het toestel gehaald worden.	<ul style="list-style-type: none"> Open het zijpaneel en druk vervolgens gedurende 3 seconden op de espresso-toets  om de perseenheid te resetten. Als dit niet helpt, sluit je het zijpaneel en schakel het toestel uit en vervolgens weer aan met de aan/uit-knop. Als dit niet helpt, neem dan contact op met de klantendienst van PRIMO of van de winkel van aankoop.

MILIEURICHTLIJNEN



Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd. Als je ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkom je mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recycleren van dit product, neem je het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar je het product hebt gekocht.



Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Behandel de verpakking milieubewt.

TECHNISCHE INFORMATIE

Voltage : 220-240V

Frequentie : 50/60 Hz

Wattage : 1100-1350 W



Dit toestel is conform de Europese richtlijnen. De conformiteitsverklaring kan bekomen worden via info@linea2000.be

GARANTIE (FR)

Chère cliente, cher client

Tous nos produits sont soumis à des contrôles qualité stricts avant d'être proposés à la vente. Si vous deviez toutefois rencontrer un problème avec votre appareil, nous le déplorons vivement.

Dans ce cas, nous vous invitons à prendre contact avec notre service à la clientèle. Nos collaborateurs et collaboratrices se feront un plaisir de vous aider !



www.primo-elektro.be

Du lundi au jeudi : 8 h 30 – 12 h et 13 h – 17 h

Vendredi : 8 h 30 – 12 h et 13 h – 16 h 30

Cet appareil est garanti 2 ans à compter de la date d'achat. Durant la période de garantie, le distributeur assumera l'entière responsabilité en cas de défauts de fonctionnement (matériel) ou de fabrication. Si un tel problème survient, l'appareil sera remplacé ou réparé. La période de garantie de 2 ans ne reprend pas à zéro, mais se poursuit (jusqu'à 2 ans à compter de la date d'achat de l'appareil). La garantie est accordée sur la base du ticket de caisse.

La garantie et la responsabilité du fournisseur et du fabricant n'ont plus effet dans les cas suivants :

- Les instructions du manuel n'ont pas été suivies.
- Mauvais raccordement, par ex. tension électrique trop forte.
- Utilisation contraire, brutale ou anormale.
- Entretien insuffisant ou non conforme.
- Réparation ou modification de l'appareil par le consommateur ou un tiers non autorisé.
- Utilisation d'éléments ou d'accessoires qui ne sont pas recommandés ou fournis par le fournisseur/fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées lors de l'utilisation de tout appareil électrique. Les accidents ou dommages causés par le non-respect de ces consignes sont à vos propres risques. Ni le fabricant, ni l'importateur, ni le fournisseur ne peuvent, dans ce cas, en être tenus pour responsables.

- Lisez ces consignes très attentivement.
- Avant la première utilisation, enlevez tous les éléments d'emballage et les éventuels autocollants promotionnels. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec les matériaux d'emballage.
- Cet appareil ne peut être utilisé que dans un environnement domestique et dans des environnements similaires, tels que :
 - coin-cuisine du personnel dans les commerces, les bureaux et autres environnements professionnels comparables ;
 - fermes ;
 - chambres d'hôtel ou de motel et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - chambres d'hôtes ou comparables.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 16 ans ou plus et par des personnes présentant un handicap physique ou sensoriel, une capacité mentale limitée ou un manque d'expérience ou

de connaissances, à condition que ces personnes soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'elles connaissent les dangers liés à son utilisation.

- Les enfants ne peuvent pas jouer avec cet appareil.
- L'entretien et le nettoyage de l'appareil ne peuvent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 16 ans ou sous la surveillance d'un adulte.
- Gardez l'appareil et le cordon électrique hors de portée des enfants.
- Toutes les réparations, en dehors de l'entretien ordinaire de l'appareil, doivent être réalisées par le fabricant ou son service après-vente.

AVERTISSEMENTS ÉLECTRIQUES

- Pour éviter tout accident, cet appareil ne peut pas être actionné via une commande externe comme un minuteur extérieur ou une commande à distance séparée, ni être raccordé à un réseau régulièrement mis sous tension ou hors tension.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ainsi qu'avant d'installer ou d'enlever des pièces et avant de nettoyer l'appareil. Si c'est le cas, mettez d'abord tous les boutons en position « off », puis débranchez la fiche de la prise en la saisissant directement. Ne tirez jamais sur le cordon pour retirer la fiche de la prise.

- Vérifiez avant usage si la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension du réseau électrique de votre domicile.
- L'appareil doit toujours être branché dans une prise de courant placée et mise à la terre conformément aux règles d'installation locales.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre sur une surface chaude, ni sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail.
- Tenez le cordon électrique à distance de parties chaudes et ne couvrez pas l'appareil.
- Déroulez complètement le cordon d'alimentation. Ne laissez pas le cordon d'alimentation se coincer sous l'appareil ou pendre autour de celui-ci.
- Pour éviter tout danger, n'utilisez jamais l'appareil si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, en cas de dysfonctionnement de l'appareil ou s'il est endommagé. Portez dans ce cas l'appareil au service après-vente de DOMO ou au centre de services qualifié le plus proche, pour contrôle, réparation ou modifications électriques/mécaniques. Ne tentez jamais de réparer cet appareil vous-même.

INSTALLATION

- Gardez l'appareil éloigné des matériaux inflammables, gaz ou explosifs.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.

- Utilisez toujours l'appareil sur une surface solide, sèche et plane.
- Ne placez jamais cet appareil sur ou à proximité d'un feu au gaz ou d'un feu électrique où il pourrait entrer en contact avec un appareil chaud.

UTILISATION

- N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné.
- Ne laissez jamais un appareil en service sans surveillance.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez les mains mouillées.
- L'utilisation d'accessoires non préconisés par le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures. N'utilisez que les accessoires livrés avec l'appareil.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- N'immergez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. Ceci afin d'éviter des chocs électriques ou un incendie.
- Si l'appareil n'est pas correctement entretenu, sa durée de vie peut en être fortement diminuée et une situation de danger en résulter.

AVERTISSEMENTS SPÉCIFIQUES AU PRODUIT



ATTENTION : l'appareil peut devenir chaud pendant son utilisation. Tenez le cordon électrique à distance de parties chaudes et ne couvrez pas l'appareil.

Pour éviter les brûlures, ne touchez pas les parties chaudes de l'appareil et évitez tout contact avec des liquides chauds et de la vapeur provenant de l'appareil.

- Ne déplacez ou n'inclinez jamais l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation ou encore chaud. Éteignez l'appareil, débranchez-le et laissez-le toujours refroidir avant de le déplacer.
- Assurez-vous que le réservoir d'eau et le bac de récupération sont vides avant de déplacer l'appareil.
- N'ouvrez pas le panneau latéral ou le réservoir à grains lorsque l'appareil est allumé. Ne retirez pas non plus le réservoir d'eau de l'appareil.
- Assurez-vous de ne pas renverser de liquide sur le cordon d'alimentation.
- Utilisez toujours de l'eau froide ou à température ambiante pour remplir le réservoir d'eau. N'utilisez jamais d'eau chaude ou de liquides autres que de l'eau!
- Ne dépassez pas l'indication MAX lorsque vous remplissez le réservoir d'eau.


- Videz le réservoir d'eau et le bac de récupération lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- N'utilisez jamais l'appareil sans bac de récupération.
- Utilisez le moulin uniquement pour moudre des grains de café naturels. N'ajoutez jamais de café moulu, de café instantané, de grains de café caramélisés ou congelés ou d'autres ingrédients dans le compartiment à grains.

CONSERVEZ CES CONSIGNES POUR POUVOIR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT

Toutes les images et les descriptions contenues dans ce manuel sont purement
indicatives
et peuvent différer légèrement de l'appareil effectif.

PARTIES

1. Réservoir à eau
2. Couvercle du réservoir à grains
3. Réservoir à grains
4. Molette pour la sélection de finesse de broyage
5. Chauffe-tasses
6. Panneau de commande
7. Bec verseur
8. Grille du bac de récupération
9. Indicateur de débordement
10. Bac de récupération
11. Bouton de marche/arrêt
12. Bac à marc de café
13. Unité de brassage
14. Panneau latéral
15. Brossettes de nettoyage : 1 souple et 1 dure
16. Jeu de bagues d'étanchéité de rechange



PANNEAU DE COMMANDE



Touche	Description
	Espresso (petit café fort)
	Lungo (grand espresso, café plus doux) ou Americano (espresso dilué avec de l'eau)
	Eau chaude
	2 tasses Rinçage
	Confirmer
	Réglages Quitter

Voyants lumineux	Problème
	Le réservoir à grains est vide
	Deux tasses couleront consécutivement
	Le panneau latéral est ouvert
	Le réservoir d'eau est vide ou n'est pas (correctement) inséré
	Allumée : l'appareil a besoin d'être détartré Clignotante : le processus de détartrage est en cours
	L'unité de brassage n'est pas (correctement) installée
	Le bac à marc de café est plein ou alors celui-ci ou le bac d'égouttage ne sont pas insérés (correctement)

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Enlevez tous les éléments d'emballage et les éventuels autocollants promotionnels.
2. Posez l'appareil sur une surface plane et stable. Prévoyez un espace suffisant tout autour de l'appareil pour assurer la ventilation.
3. Installez le bac d'égouttage et le bac à marc de café. Veillez à ce que ceux-ci soient installés correctement.
4. Retirez et nettoyez le réservoir d'eau. Remplissez-le d'eau pure et placez-le dans la machine à espresso.

ATTENTION : Ne dépassez jamais l'indication MAX sur le réservoir d'eau.

5. Remplissez le réservoir à grains.



6. Branchez la prise.
7. Placez une tasse ou un récipient sous l'écoulement du café et mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt. L'appareil se réchauffe et se rince automatiquement. L'écran affiche « ON ». L'appareil est maintenant en mode veille et prêt à être utilisé.
8. Effectuez un rinçage supplémentaire avant la première utilisation. Appuyez sur le bouton de rinçage $\times 2$ pendant 3 secondes pour lancer le rinçage de la machine à espresso. Jetez l'eau évacuée par la machine.
9. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes.

UTILISATION

- Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation. L'appareil se réchauffe et se rince automatiquement. L'écran affiche « ON ». L'appareil est maintenant en mode veille et prêt à être utilisé.

ATTENTION : Lorsque l'appareil se rince, l'eau de rinçage est recueillie dans le bac de récupération. Videz-le et nettoyez-le régulièrement. Lorsque l'indicateur de débordement remonte, le bac d'égouttage est presque plein et doit être vidé.



- Sélectionnez la préparation souhaitée.

Conseil


Pour bénéficier d'une température de café optimale, il est recommandé de réchauffer votre tasse à l'avance sur le chauffe-tasse, situé sur le dessus de l'appareil. Vous pouvez également y ranger vos tasses, afin d'avoir toujours une tasse chaude prête à l'emploi.



PRÉPARER UN EXPRESSO

1. Réglez la hauteur de l'écoulement du café et placez une tasse sous l'écoulement.
2. Appuyez sur le bouton expresso. La machine prépare alors un expresso selon les paramètres saisis (par défaut, 7 g de café pour 40 ml d'eau).

ATTENTION :

- Pendant la préparation, la quantité de café moulu et d'eau peut encore être ajustée. Pendant le moulage (l'écran affiche la quantité de café réglée en « g »), appuyez sur + ou - pour ajuster la quantité de café moulu.
- Pendant la préparation du café (l'écran affiche la quantité d'eau actuellement réglée en « ml »), appuyez sur + ou - pour régler le volume de café.
- Pour arrêter prématurément la préparation du café, appuyez sur la touche .

PRÉPARER UN LUNGO OU UN AMERICANO

Cette fonction permet de préparer le café en deux étapes : le café est d'abord préparé, puis de l'eau chaude est ajoutée. Vous pouvez régler la quantité d'eau utilisée au cours des deux étapes dans les paramètres.

Préparation d'un lungo

Par défaut, ce bouton de la machine est réglé sur lungo : dans la première étape, le café est préparé (par défaut avec 7 g de café et 120 ml d'eau), dans la deuxième étape, aucune eau supplémentaire n'est ajoutée.


Préparation d'un americano

Pour préparer un americano, réglez d'abord la quantité d'eau chaude supplémentaire que vous souhaitez ajouter au cours de la deuxième étape dans les



réglages (voir « Réglages et configuration »).

1. Réglez la hauteur de l'écoulement du café et placez une tasse sous l'écoulement.
2. Appuyez sur la touche lungo/americano. La machine va maintenant préparer un americano en fonction des réglages effectués.



ATTENTION : Pendant la préparation, la quantité de café moulu et d'eau peut encore être ajustée :

- Pendant le moulage (l'écran affiche la quantité de café réglée en « g »), appuyez sur + ou - pour ajuster la quantité de café moulu.
- Pendant l'étape 1 (l'écran affiche « 1 » et la quantité d'eau actuellement réglée en « ml »), appuyez sur + ou - pour ajuster la quantité de café préparée.
- Pendant l'étape 2 (l'écran affiche « 2 » et la quantité d'eau actuellement réglée en « ml »), appuyez sur + ou - pour régler la quantité d'eau chaude supplémentaire.
- Pour arrêter prématurément la préparation du café, appuyez sur la touche .


DOUBLE PRÉPARATION

Appuyez sur la touche  pour préparer deux tasses de café à la suite. Cette fonction peut être activée avant et pendant la préparation du café. L'icône x2 s'allume à l'écran. Tant qu'il est allumé, l'appareil effectuera la préparation sélectionnée deux fois à chaque fois. Appuyez à nouveau sur la touche  pour désactiver cette fonction.




PRÉPARATION DE L'EAU CHAUDE

1. Réglez la hauteur de l'écoulement du café et placez une tasse sous l'écoulement.
2. Appuyez sur la touche eau chaude.
3. L'appareil prépare 200 ml d'eau chaude. Si vous voulez moins d'eau, appuyez sur la touche  pour arrêter la distribution une fois que vous avez obtenu la quantité d'eau chaude souhaitée. Si vous voulez plus d'eau, appuyez à nouveau sur la touche eau chaude, puis sur la touche  lorsque la quantité souhaitée est atteinte.

RINÇAGE

1. Réglez la hauteur de l'écoulement du café et placez un récipient en dessous.
2. Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour lancer le rinçage de la machine à espresso.




RÉGLAGES ET CONFIGURATION

En mode veille, appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour ouvrir l'interface de réglage. Après chaque étape, appuyez à nouveau sur la touche  pour passer à l'étape suivante dans l'interface de réglage. Pour revenir en mode veille, appuyez plusieurs fois sur la touche  pour passer rapidement par toutes les étapes. Après 15 secondes d'inactivité dans l'interface de réglage, l'appareil revient automatiquement en mode veille.





RÉGLAGES POUR LES PRÉPARATIONS DE CAFÉ

Une fois dans l'interface de réglage, les icônes pour l'expresso et le lungo/ americano clignotent.

Espresso

- Appuyez sur la touche expresso .
- Réglez la quantité de café moulu (l'écran l'affiche en « g »). Appuyez sur + ou - pour augmenter ou diminuer celle-ci.
- Appuyez ensuite sur la touche  pour régler le volume de café (l'écran affiche le volume en « ml »). Appuyez sur + ou - pour augmenter ou diminuer le volume.
- Appuyez ensuite sur la touche  pour passer à l'étape suivante.

Lungo/americano


- Appuyez sur la touche lungo/americano .
- Réglez la quantité de café moulu (l'écran l'affiche en « g »). Appuyez sur + ou - pour augmenter ou diminuer celle-ci.
- Appuyez ensuite sur la touche  pour régler la quantité de café préparée (étape 1 : l'écran affiche « 1 » et le volume en « ml »). Appuyez sur + ou - pour augmenter ou diminuer le volume.
- Appuyez ensuite sur la touche  pour régler la quantité d'eau chaude supplémentaire (étape 2 : l'écran affiche « 2 » et la quantité en « ml »). Appuyez sur + ou - pour augmenter ou diminuer le volume d'eau. Pour un lungo, sélectionnez ici « 0 », pour un americano, réglez ici la quantité d'eau chaude supplémentaire.
- Appuyez ensuite sur la touche  pour passer à l'étape suivante.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Par défaut, la température de l'eau distribuée est fixée à 90 °C. Appuyez sur + ou - pour régler cette température (entre 75 et 95 °C).

Appuyez ensuite sur la touche  pour passer à l'étape suivante.


RÉGLAGE DE L'ARRÊT AUTOMATIQUE






- L'écran affiche la lettre A (pour automatique) et la durée programmée en minutes. L'appareil s'éteint de lui-même s'il n'a pas été utilisé pendant cette période.
- Appuyez sur + ou - pour régler la durée souhaitée. Cette durée peut aller de 10 à 30 minutes, par tranches de 5 minutes. Par défaut, l'appareil est réglé pour s'éteindre automatiquement après 20 minutes.
- Appuyez ensuite sur la touche  pour passer à l'étape suivante.

PARAMÈTRES D'INITIALISATION

L'écran affiche « init ». Ce réglage est réservé aux professionnels agréés ou au personnel du service après-vente.

DÉTARTRAGE

Lorsque l'icône  s'allume, l'appareil doit être détartré. Pour ce faire, utilisez un produit détartrant adapté aux machines à expresso.

1. Dissolvez le détartrant dans l'eau. Pour ce faire, suivez les instructions figurant sur l'emballage du détartrant.
2. Versez le produit détartrant dans le réservoir d'eau vide et diluez-le avec de l'eau propre jusqu'à ce que le réservoir soit complètement rempli jusqu'au repère MAX.
3. Insérez le réservoir d'eau et placez un récipient d'au moins 1 100 ml sous l'écoulement du café.
4. En mode veille, appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour ouvrir l'interface de paramétrage, puis appuyez 4 fois sur la touche  jusqu'à ce que l'icône  s'allume.
5. Appuyez sur le bouton de confirmation  pour lancer le détartrage.
6. Lorsque le réservoir d'eau est vide, rincez-le, remplissez-le d'eau propre et réinsérez le réservoir. Répétez cette étape jusqu'à ce que l'appareil arrête de faire couler l'eau et que le processus de détartrage soit terminé. L'icône  s'éteint et l'appareil revient en mode veille.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Dans cette étape de l'interface de réglage, la date de production de l'appareil est affichée à l'écran.

ADAPTATION DU NIVEAU DE MOUTURE

La molette située dans le compartiment à grains permet de choisir le niveau de mouture.



ATTENTION :

- Exécutez cette opération uniquement lorsque le broyeur est en marche, sinon le broyeur risque d'être endommagé.
- Par défaut, la molette est réglée sur la mouture la plus grossière. Il est recommandé de ne pas la changer pendant les 100 premières tasses.
- Si le café sort trop lentement pendant la préparation (la poudre est trop fine), tournez le régulateur de mouture dans le sens horaire jusqu'à obtenir une mouture plus grossière.
- Si le café sort trop rapidement et trop légèrement pendant la préparation (la poudre de café est trop grossière), tournez le régulateur de mouture dans le sens antihoraire jusqu'à obtenir une mouture plus fine.

Conseils

- Ajustez le niveau de mouture uniquement lorsque le café a un goût trop amer ou acide et que vous avez testé tous les autres réglages (quantité de café moulu, volume d'eau et température de l'eau). Lorsque l'appareil émet un jet régulier et que votre goût est équilibré, vous n'avez plus rien à faire.
- En réglant la mouture plus grossièrement, vous obtiendrez des saveurs plus acides. Si vous utilisez une mouture plus fine, vous obtiendrez des saveurs plus amères.
- Ne remplissez pas trop le bac à grains et ne laissez pas les grains de café trop longtemps dans le bac, afin qu'ils ne soient pas trop mouillés et ne perdent pas leur fraîcheur (surtout les jours humides). L'humidité affecte la mouture, la préparation et le goût du café.
- Si les grains de café sont humides, videz le bac, essuyez-le avec un chiffon doux et remplissez-le de grains de café frais pour un meilleur goût. Réglez d'abord le sélecteur de mouture sur le maximum et essayez de moulin les grains de café. Lorsque la cafetière fonctionne correctement, remettez la molette dans sa position d'origine.
- Si les grains de café ne sont pas moulus correctement, il se peut qu'ils soient

trop humides ou qu'il y ait trop de graisse de grains de café dans le moulin. Dans ce dernier cas, ajoutez du nettoyant pour broyeur dans le récipient à grains de café et suivez les instructions figurant sur l'emballage du nettoyant pour broyeur.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Il est recommandé d'effectuer les étapes 1 à 5 quotidiennement. L'entretien quotidien est important pour prolonger la durée de vie de la machine à espresso et obtenir de meilleurs résultats.

1. Éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Retirez le plateau d'égouttage. Videz le bac à marc de café. Nettoyez le bac d'égouttage, la grille et le réservoir à l'eau claire. Séchez correctement le tout.
3. Ouvrez le panneau latéral. Retirez l'unité de brassage en appuyant sur le bouton situé sur le côté de l'unité et en tirant celle-ci vers vous. Rincez-la soigneusement à l'eau courante et séchez celle-ci.

! Ne nettoyez jamais l'unité de brassage au lave-vaisselle !



4. Utilisez la brosse de nettoyage pour éliminer les résidus de café dans et autour du canal interne de café moulu.
5. Nettoyez l'extérieur et l'intérieur du boîtier et du panneau de commande avec un chiffon doux et humide.
6. Rincez le réservoir d'eau à l'eau courante tous les 3 jours.
7. Nettoyez le réservoir à grains de café chaque semaine. Retirez les grains restants du bac (ou effectuez le nettoyage lorsque le réservoir est vide) et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux.









ATTENTION : Si vous rencontrez des problèmes de broyage, un nettoyage complet du broyeur peut s'avérer nécessaire. Pour ce faire, utilisez un nettoyant pour moulin à café et suivez les instructions figurant sur l'emballage.

8. Remplacez toutes les pièces dans leur position d'origine. Si un composant n'est pas (correctement) installé, l'appareil le signale sur l'écran (voir « Témoins et avertissements »).




ATTENTION :



- N'immergez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez jamais de détergents abrasifs ou agressifs.

TÉMOINS ET AVERTISSEMENTS

Témoin / Avertissement	Signification	Solution
	Le réservoir de grains de café est vide.	Remplissez le réservoir de grains de café.
x2	Deux tasses couleront consécutivement.	
	Le panneau latéral est ouvert.	Fermez le panneau latéral.
	Le réservoir d'eau est vide ou n'est pas (correctement) inséré.	Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à l'indication MAX et assurez-vous qu'il est correctement inséré dans l'appareil.
	S'allume en permanence : l'appareil a besoin d'être détartré.	Commencez le processus de détartrage comme indiqué dans le présent manuel.
	Clignote : le processus de détartrage est en cours.	
	L'unité de brassage n'est pas positionnée (correctement).	Installez correctement l'unité de brassage dans l'appareil. Lors de l'insertion de l'unité de brassage, vous devez entendre un dé clic. Tant que vous ne l'entendez pas, l'unité de brassage n'est pas correctement positionnée.
	Le bac à marc de café est plein ou alors celui-ci ou le bac d'égouttage ne sont pas insérés (correctement).	Videz le bac à marc de café (toutes les 8 tasses, lorsque la machine émet un avertissement ou lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une longue période) et installez correctement le bac et le bac d'égouttage dans la machine.
	Le tuyau interne de l'appareil manque d'eau.	Assurez-vous que le réservoir d'eau est rempli et correctement installé. Appuyez sur le bouton  pour redémarrer la pompe et expulser l'air collecté afin que l'eau s'écoule à nouveau dans le tuyau interne.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

PROBLÈMES	SOLUTIONS
<p>L'appareil ne démarre pas lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si la fiche est branchée dans une prise murale. Contrôlez que l'appareil est branché sur une prise de courant qui fonctionne.
<p>L'écran affiche un rectangle interrompu.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le réservoir d'eau est rempli et correctement installé. Appuyez sur le bouton  pour redémarrer la pompe et expulser l'air collecté afin que l'eau s'écoule à nouveau dans le tuyau interne. Si l'appareil ne distribue pas d'eau et que l'avertissement ne disparaît pas de l'écran, contactez le service clientèle de DOMO ou le magasin d'achat.
<p>Lorsque l'on appuie sur les touches du panneau de commande, l'appareil ne réagit pas ou tarde à réagir.</p>	<ul style="list-style-type: none"> L'appareil est en protection électromagnétique. Débranchez et réessayez quelques minutes plus tard. Le panneau de commande est sale. Nettoyez-le avec un chiffon doux.
<p>Le café est trop léger ou trop liquide.</p>	<ul style="list-style-type: none"> La mouture est trop grossière. Tournez le sélecteur de mouture pour obtenir une mouture plus fine pendant que l'appareil moule. Les grains de café sont peut-être trop humides ou il y a trop de graisse de grain de café dans le moulin. Remplacez les grains de café par des grains secs, nettoyez le moulin avec un nettoyant pour machines à café ou contactez le service clientèle de DOMO ou le magasin d'achat.
<p>La machine moule et brasse, mais aucun café ne sort de l'écoulement.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez qu'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir. Vérifiez que toutes les pièces sont correctement positionnées. Nettoyez soigneusement toutes les pièces. Détartrez l'appareil comme décrit dans ce manuel. Ouvrez le panneau latéral, puis appuyez sur le bouton expresso  pendant 3 secondes pour réinitialiser l'unité de pressage. Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, contactez le service clientèle de DOMO ou le magasin d'achat.

PROBLÈMES	SOLUTIONS
Le moulin ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier qu'aucun corps étranger ne bloque le moulin. Retirez-le en cas de blocage. • Les grains de café sont peut-être trop humides ou il y a trop de graisse de grain de café dans le moulin. Remplacez les grains de café par des grains secs ou nettoyez le moulin à l'aide d'un nettoyant pour machines à café. • Le moteur du moulin ou le câblage sont défectueux. Contactez le service clientèle de DOMO ou le magasin d'achat.
Le lait ne mousse pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Aucune vapeur ne sort de la buse. Nettoyez-la soigneusement et réessayez. • Le lait utilisé n'est pas adapté à la formation de mousse. Utilisez du lait riche en matières grasses.
L'unité de brassage ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvrez le panneau latéral, puis appuyez sur le bouton expresso  pendant 3 secondes pour réinitialiser l'unité de pressage. • Si cela ne suffit pas, contactez le service clientèle de DOMO ou le magasin d'achat.
L'unité de brassage est fixée à l'appareil et ne peut pas être retirée.	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvrez le panneau latéral, puis appuyez sur le bouton expresso  pendant 3 secondes pour réinitialiser l'unité de pressage. • Si cela ne fonctionne pas, fermez le panneau latéral et éteignez puis rallumez l'appareil à l'aide du bouton marche/arrêt. • Si cela ne suffit pas, contactez le service clientèle de DOMO ou le magasin d'achat.

RECYCLAGE



Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.



L'emballage est recyclable. Traiter l'emballage écologiquement.

INFORMATION TECHNIQUE

Tension: 220-240V

Fréquence: 50/60 Hz

Puissance: 1100-1350 W



Cet appareil est conforme aux directions Européennes. La déclaration de conformité peut être obtenue à l'adresse suivante : info@linea2000.be.

GARANTIE (D)

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sämtliche unserer Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle, bevor sie Ihnen angeboten werden. Sollten dennoch Probleme mit Ihrem Gerät auftreten, bedauern wir dies zutiefst.

Wir möchten Sie in diesem Fall bitten, unseren Kundenservice zu kontaktieren. Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gern weiter!



www.primo-elektro.be

Montag – Donnerstag: 8:30 Uhr – 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr – 17:00 Uhr

Freitag: 8:30 Uhr – 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr – 16:30 Uhr

Dieses Gerät hat eine Garantiefrist von 2 Jahren ab dem Kaufdatum. Während der Garantiezeit übernimmt der Hersteller die vollständige Verantwortung für Mängel, die nachweislich auf Material- oder Konstruktionsfehler zurückzuführen sind. Wenn derartige Mängel auftreten, wird das Gerät wenn nötig ausgetauscht oder repariert. Die Garantiezeit von 2 Jahren beginnt in diesem Moment nicht erneut, sondern sie läuft bis 2 Jahre nach dem Kaufdatum weiter. Die Garantie wird auf der Grundlage des Kassenbons gewährt.

Die Garantie und die Verantwortung/Haftung des Lieferanten und Herstellers entfallen automatisch in den folgenden Fällen:

- Bei Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.
- Bei falschem Anschluss, z.B. bei einer zu hohen Stromspannung.
- Bei falscher, grober oder abnormaler Verwendung.
- Bei unzureichender oder falscher Wartung.
- Bei vom Verbraucher oder von nicht ermächtigten Dritten vorgenommenen Reparaturen oder Änderungen am Gerät.
- Bei der Verwendung von Ersatzteilen oder Accessoires, die nicht vom Lieferanten / Hersteller empfohlen oder geliefert werden.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Wenn Sie elektrische Geräte verwenden, müssen folgende Sicherheitshinweise beachtet werden. Für Unfälle oder Schäden, die durch die Nichtbefolgung dieser Regeln verursacht werden, haften Sie selbst. Weder der Hersteller noch der Importeur oder der Lieferant können in solchen Fällen zur Verantwortung gezogen werden.

- Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch.
- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien und möglichen Werbeaufkleber. Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht mit den Verpackungsmaterialien spielen.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch und den Gebrauch in ähnlichen Umgebungen geeignet, wie zum Beispiel:
 - Küchenbereich für Mitarbeiter von Geschäften, Büros und anderen ähnlichen beruflichen Umfeldern
 - Bauernhöfe
 - Hotel- und Motelzimmer und andere Bereiche mit wohnungsähnlichem Charakter
 - Gästezimmer oder Ähnliches
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 16 Jahren und Menschen mit körperlichen oder sensorischen Behinderungen oder Menschen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung

bzw. Sachkenntnis unter der Bedingung verwendet werden, dass diese Personen beaufsichtigt werden oder sie eine Anleitung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und sich der Gefahren bei der Verwendung des Geräts bewusst sind.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Wartung und Reinigung des Geräts darf nicht durch Kinder ausgeführt werden, außer diese sind älter als 16 Jahre oder werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt.
- Sämtliche Reparaturen, abgesehen von der gewöhnlichen Pflege, sind durch den Hersteller oder dessen Kundendienst zu übernehmen.

ELEKTRISCHE WARNHINWEISE

- Zur Vermeidung von Unfällen sollte das Gerät nicht mit einem externen Zusatzgerät, wie z. B. über einen externen Timer oder Fernbedienung, oder an einen Stromkreislauf angeschlossen werden, der regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.
- Netzstecker ziehen, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, bevor Teile montiert oder abmontiert werden und vor der Reinigung. Falls vorhanden, stellen Sie zunächst alle Knöpfe auf die Position „Aus“ und ziehen Sie anschließend den Stecker direkt am Stecker selbst aus der Steckdose. Ziehen Sie den Stecker nie am Netzkabel aus der Steckdose.
- Vor Gebrauch überprüfen, ob die auf dem Gerät

angegebene Spannung mit der elektrischen Spannung des Stromnetzes Ihres Hauses übereinstimmt.

- Das Gerät muss stets an eine Steckdose angeschlossen werden, die gemäß den örtlichen Installationsvorschriften installiert und geerdet wurde.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht auf einer heißen Oberfläche oder über einen Tischrand oder eine Arbeitsplatte herunter hängen.
- Das elektrische Kabel von heißen Teilen entfernt halten und das Gerät nicht abdecken.
- Rollen Sie das Netzkabel vollständig ab, um eine Überhitzung des Kabels zu vermeiden. Lassen Sie das Netzkabel nicht unter oder rund um das Gerät hängen.
- Um Gefahren zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät niemals, wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist oder wenn das Gerät beschädigt ist. Bringen Sie das Gerät in diesem Fall zur Durchsicht, Reparatur oder für elektrische/mechanische Anpassungen zum Kundendienst von DOMO oder zum nächstgelegenen Servicecenter. Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren.

ANSCHLUSS

- Halten Sie das Gerät von brennbaren Materialien, Gas und explosiven Stoffen fern.

- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile, flache und trockene Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe oder auf einer Gasflamme, einer elektrischen Platte oder an einer Stelle ab, auf der es in Kontakt mit einem Elektroofen oder einem anderen heißen Gerät kommen kann.

GEBRAUCH

- Gerät nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Eingeschaltetes Gerät nie unbeaufsichtigt stehen lassen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Durch die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft wird, besteht die Gefahr von Brand, elektrischen Schläges oder von Verletzungen. Verwenden Sie nur das Zubehör, das mit dem Gerät mitgeliefert wird.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker auf keinen Fall in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Dies dient der Vermeidung von elektrischen Stromschlägen und Feuer.
- Wenn das Gerät nicht gut gewartet wird, kann dies die Lebensdauer des Geräts drastisch verringern und zu Gefahrensituationen führen.

PRODUKTSPEZIFISCHE WARNHINWEISE



VORSICHT: das Gerät kann während des Gebrauchs warm werden. Das elektrische Kabel von heißen Teilen entfernt halten und das Gerät nicht abdecken.

Um Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie nicht die heißen Teile des Geräts und vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Flüssigkeiten und Dampf, die aus dem Gerät austreten.

- Bewegen oder kippen Sie das Gerät niemals, während es in Betrieb ist oder noch warm ist. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie es immer abkühlen, bevor Sie es bewegen.
- Stellen Sie sicher, dass der Wassertank und die Auffangschale leer sind, bevor Sie das Gerät bewegen.
- Öffnen Sie das Seitenteil oder den Bohnenbehälter nicht, wenn das Gerät in Betrieb ist. Nehmen Sie beim Betrieb auch nicht den Wassertank aus dem Gerät.
- Es ist darauf zu achten, dass keine Flüssigkeit über das Netzkabel verschüttet wird.
- Verwenden Sie zum Befüllen des Wassertanks immer kaltes Wasser oder Wasser mit Raumtemperatur. Verwenden Sie niemals heißes Wasser oder andere Flüssigkeiten als Wasser!


- Überschreiten Sie beim Befüllen des Wassertanks nicht die MAX-Anzeige.
- Leeren Sie den Wassertank und die Auffangschale, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Verwenden Sie das Gerät niemals ohne Auffangschale.
- Verwenden Sie das Mahlwerk nur zum Mahlen von natürlichen Kaffeebohnen. Geben Sie niemals gemahlene Kaffeebohnen, Instantkaffee, karamellisierte oder gefrorene Kaffeebohnen oder andere Zutaten in den Bohnenbehälter.

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF


Alle Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung dienen lediglich Informationszwecken und können vom tatsächlichen Gerät abweichen.

TEILE

1. Wassertank
2. Deckel für Kaffeebohnenbehälter
3. Kaffeebohnenbehälter
4. Drehknopf für die Mahlgradauswahl
5. Tassenwärmer
6. Bedienfeld
7. Kaffeeauslauf
8. Gitterrost Auffangschale
9. Überlaufanzeige
10. Auffangschale
11. Ein-/Aus-Taste
12. Kaffeesatzbehälter
13. Brühgruppe
14. Seitenteil
15. Reinigungsbürsten: 1 feine und 1 grobe
16. Satz Ersatzdichtungsringe



BEDIENFELD



Tasten	Beschreibung
	Espresso (kleiner, starker Kaffee)
	Lungo (großer Espresso, milderer Kaffee) oder Americano (Espresso mit extra Wasser verdünnt)
	Heißes Wasser
	2 Tassen Spülung
	Bestätigen
	Einstellungen Beenden

Kontrollleuchten	Problem
	Der Kaffeebohnenbehälter ist leer
	Zwei Tassen Kaffee werden nacheinander gebrüht
	Das Seitenteil ist offen
	Der Wassertank ist leer oder nicht (richtig) eingesetzt
	Konstant: Gerät muss entkalkt werden Blinkt: Entkalkungsvorgang ist im Gange
	Die Brühgruppe ist nicht (richtig) eingesetzt
	Der Kaffeesatzbehälter ist voll oder der Kaffeesatzbehälter oder die Auffangschale sind nicht (richtig) eingesetzt

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

1. Sämtliches Verpackungsmaterial und mögliche Werbeaufkleber entfernen.
2. Stellen Sie das Gerät auf einen flachen, stabilen Untergrund. Achten Sie darauf, dass um das Gerät herum genug Freiraum für ausreichende Belüftung vorhanden ist.
3. Setzen Sie die Auffangschale und den Kaffeesatzbehälter ein. Stellen Sie sicher, dass diese korrekt eingesetzt sind.
4. Entfernen und reinigen Sie den Wassertank. Füllen Sie ihn mit frischem Wasser und stellen Sie ihn in die Espressomaschine.
| Überschreiten Sie niemals die MAX-Angabe auf dem Wassertank.
5. Füllen Sie den Kaffeebohnenbehälter.



6. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
7. Stellen Sie eine Tasse oder einen Behälter unter den Kaffeeauslauf und schalten Sie das Gerät durch Drücken der Ein-/Aus-Taste ein. Das Gerät heizt automatisch auf und spült. Auf dem Display erscheint „ON“. Das Gerät befindet sich nun im Standby-Modus und ist einsatzbereit.
8. Führen Sie vor dem ersten Gebrauch eine zusätzliche Spülung durch. Drücken Sie die Spültaste $\times 2$ 3 Sekunden lang, um die Spülung der Espressomaschine zu starten. Entsorgen Sie das von der Kaffeemaschine ausgegebene Wasser.
9. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste für 3 Sekunden.

GEBRAUCH

- Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Ein-/Aus-Taste ein. Das Gerät heizt automatisch auf und spült. Auf dem Display erscheint „ON“. Das Gerät befindet sich nun im Standby-Modus und ist einsatzbereit.

ACHTUNG : Wenn das Gerät spült, wird das Spülwasser in der Auffangschale aufgefangen. Entleeren und reinigen Sie diese regelmäßig. Wenn die Überlaufanzeige ansteigt, ist die Auffangschale fast voll und sollte geleert werden.

- Wählen Sie die gewünschte Zubereitung aus.



Tipp


Für eine optimale Kaffeetemperatur empfiehlt es sich, die Tasse vorher auf dem Tassenwärmer auf der Oberseite des Geräts zu erwärmen. Hier können Sie auch Ihre Tassen aufbewahren, so dass Sie immer eine warme Tasse zur Hand haben.



EINEN ESPRESSO ZUBEREITEN

1. Stellen Sie die Höhe des Kaffeeauslaufs ein und stellen Sie eine Tasse darunter.
2. Drücken Sie die Espressotaste. Die Maschine brüht nun einen Espresso gemäß den eingegebenen Einstellungen (standardmäßig sind 7 g Kaffee mit 40 ml Wasser eingestellt).

ACHTUNG :

- Während des Brühvorgangs kann die Menge an gemahlenem Kaffee und Wasser noch angepasst werden. Drücken Sie während des Mahlens (auf dem Display wird die aktuell eingestellte Kaffeemenge in „g“ angezeigt) + oder -, um die Menge des gemahlene Kaffees einzustellen.
- Drücken Sie während der Kaffeezubereitung (auf dem Display wird die aktuell eingestellte Wassermenge in „ml“ angezeigt) + oder -, um die Kaffeemenge einzustellen.
- Um die Kaffeezubereitung vorzeitig zu beenden, drücken Sie die -Taste.

EINEN LUNGO ODER AMERICANO ZUBEREITE

Mit dieser Funktion wird der Kaffee in 2 Schritten zubereitet: zuerst wird der Kaffee zubereitet, dann wird heißes Wasser hinzugefügt. Sie können die Wassermenge, die in beiden Schritten verwendet wird, in den Einstellungen anpassen.

Zubereitung Lungo

Standardmäßig ist diese Taste am Gerät auf Lungo eingestellt: Im ersten Schritt wird der Kaffee zubereitet (standardmäßig mit 7g Kaffee und 120ml Wasser), im zweiten Schritt wird kein zusätzliches Wasser hinzugefügt.


Zubereitung Americano

Um einen Americano zuzubereiten, stellen Sie zunächst in den Einstellungen ein, wie viel zusätzliches heißes Wasser Sie während des zweiten Schritts hinzufügen möchten (siehe „Einstellungen und Konfiguration“).



1. Stellen Sie die Höhe des Kaffeeauslaufs ein und stellen Sie eine Tasse darunter.
2. Drücken Sie die Lungo/Americano-Taste. Die Maschine brüht nun einen Americano gemäß den eingegebenen Einstellungen.

ACHTUNG :



Während des Brühvorgangs kann die Menge an gemahlenem Kaffee und Wasser noch angepasst werden:

- Drücken Sie während des Mahlens (auf dem Display wird die aktuell eingestellte Kaffeemenge in „g“ angezeigt) + oder -, um die Menge des gemahlene Kaffees einzustellen. Während Schritt 1 (auf dem Display erscheint „1“ und die aktuell eingestellte Wassermenge in „ml“), drücken Sie + oder -, um die Menge des gebrühten Kaffees einzustellen.
- Während Schritt 2 (auf dem Display erscheint „2“ und die aktuell eingestellte Wassermenge in „ml“), drücken Sie + oder -, um die Menge an zusätzlichem heißen Wasser einzustellen.
- Um die Kaffeezubereitung vorzeitig zu beenden, drücken Sie die -Taste.


DOPPELTE ZUBEREITUNG

Drücken Sie die -Taste, um zwei Tassen Kaffee nacheinander zu brühen. Diese kann sowohl vor als auch während der Zubereitung des Kaffees eingeschaltet werden. Auf dem Display leuchtet das x2 -Symbol auf. Solange dieses leuchtet, führt das Gerät die Gewährte Zubereitung jeweils zweimal durch. Drücken Sie die -Taste erneut, um diese Funktion zu deaktivieren.




ZUBEREITUNG VON HEISSEM WASSER

1. Stellen Sie die Höhe des Kaffeeauslaufs ein und stellen Sie eine Tasse darunter.
2. Drücken Sie die Heißwassertaste.
3. Das Gerät gibt 200 ml heißes Wasser aus. Wenn Sie weniger Wasser wünschen, drücken Sie die -Taste, um die Ausgabe zu stoppen, sobald Sie die gewünschte Menge an heißem Wasser erhalten haben. Wenn Sie mehr Wasser wünschen, drücken Sie die Heißwassertaste erneut und dann die -Taste, wenn die gewünschte Menge erreicht ist.

SPÜLEN

1. Passen Sie die Höhe des Kaffeeauslaufs an und stellen Sie eine Schale darunter.
2. Halten Sie die -Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Spülung der Espressomaschine zu starten.




EINSTELLUNGEN UND KONFIGURATION

Drücken Sie im Standby-Modus die -Taste 3 Sekunden lang, um die Einstellungsoberfläche zu öffnen. Drücken Sie nach jedem Schritt erneut auf die -Taste, um zum nächsten Schritt in der Einstellungsoberfläche zu gelangen. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, drücken Sie die -Taste mehrmals, um alle Schritte schnell zu durchlaufen. Nach 15 Sekunden Inaktivität auf der Einstellungsoberfläche kehrt das Gerät automatisch in den Standby-Modus zurück.





EINSTELLUNGEN FÜR KAFFEEZUBEREITUNGEN

In der Einstellungsoberfläche blinken die Symbole für Espresso und Lungo/Americano.

Espresso


- Drücken Sie die Espressotaste .
- Stellen Sie die Menge des gemahlene Kaffees ein (auf dem Display erscheint diese in „g“). Drücken Sie + oder -, um die Menge zu erhöhen oder zu verringern.
- Drücken Sie dann die -Taste, um die Kaffeemenge einzustellen (auf dem Display erscheint diese in „ml“). Drücken Sie + oder -, um die Kaffeemenge zu erhöhen oder zu verringern.
- Drücken Sie dann die -Taste, um zum nächsten Schritt zu gelangen.

Lungo/americano


- Drücken Sie die Taste Lungo/Americano .
- Stellen Sie die Menge des gemahlene Kaffees ein (auf dem Display erscheint diese in „g“). Drücken Sie + oder -, um die Menge zu erhöhen oder zu verringern.
- Drücken Sie dann die -Taste, um die Menge des gebrühten Kaffees einzustellen (Schritt 1: auf dem Display erscheint „1“ und die Menge in „ml“). Drücken Sie + oder -, um die Kaffeemenge zu erhöhen oder zu verringern.
- Drücken Sie dann die -Taste, um die Menge des zusätzlichen heißen Wassers einzustellen (Schritt 2: auf dem Display erscheint „2“ und die Menge in „ml“). Drücken Sie + oder -, um die Wassermenge zu erhöhen oder zu verringern. Für einen Lungo wählen Sie hier „0“, für einen Americano stellen Sie hier die Menge des zusätzlichen heißen Wassers ein.
- Drücken Sie dann die -Taste, um zum nächsten Schritt zu gelangen.

TEMPERATUREINSTELLUNG

Standardmäßig ist die Temperatur des ausgegebenen Wassers auf 90°C eingestellt. Drücken Sie auf + oder -, um diese Temperatur einzustellen (zwischen 75 und 95 °C).

Drücken Sie dann die -Taste, um zum nächsten Schritt zu gelangen.


EINSTELLUNG DER AUTOMATISCHEN ABSCHALTUNG






- Das Display zeigt den Buchstaben A (für Automatik) und die eingestellte Zeit in Minuten an. Das Gerät schaltet sich ab, wenn es während dieser Zeit nicht benutzt wurde.
- Drücken Sie + oder -, um die gewünschte Zeit einzustellen. Dies kann zwischen 10 und 30 Minuten in 5-Minuten-Schritten erfolgen. Standardmäßig ist das Gerät so eingestellt, dass es sich nach 20 Minuten automatisch abschaltet.
- Drücken Sie dann die -Taste, um zum nächsten Schritt zu gelangen.

EINSTELLUNGEN FÜR DIE INITIALISIERUNG

Auf dem Display erscheint „init“. Diese Einstellung ist nur für autorisiertes Fach- oder Kundendienstpersonal bestimmt.

ENTKALKUNG

Wenn das -Symbol aufleuchtet, muss das Gerät entkalkt werden. Verwenden Sie dazu ein für Espressomaschinen geeignetes Entkalkungsmittel.

1. Lösen Sie den Entkalker in Wasser auf. Befolgen Sie dabei die Anweisungen auf der Verpackung des Entkalkers.
2. Füllen Sie das Entkalkungsmittel in den leeren Wassertank und verdünnen Sie es mit sauberem Wasser, bis der Tank vollständig bis zur MAX-Anzeige gefüllt ist.
3. Setzen Sie den Wassertank ein und stellen Sie eine Schale für mindestens 1100 ml unter den Kaffeeauslauf.
4. Drücken Sie im Standby-Modus 3 Sekunden lang auf die -Taste, um die Einstellungsoberfläche zu öffnen, und drücken Sie dann 4 Mal auf die -Taste, bis das -Symbol aufleuchtet.
5. Drücken Sie die Bestätigungstaste  um die Entkalkung zu starten.
6. Wenn der Wassertank leer ist, spülen Sie ihn aus, füllen Sie ihn mit sauberem Wasser und setzen Sie den Tank wieder ein. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis das Gerät kein Wasser mehr fließen lässt und der Entkalkungsvorgang abgeschlossen ist. Das -Symbol erlischt und das Gerät kehrt in den Standby-Modus zurück.

INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

In diesem Schritt der Einstellungsoberfläche wird das Produktionsdatum des Geräts auf dem Display angezeigt.

EINSTELLUNG DES MAHLGRADS

Mit dem Drehknopf im Kaffeebohnenbehälter können Sie den Mahlgrad einstellen.



ACHTUNG : Tun Sie dies nur, wenn das Mahlwerk in Betrieb ist, da es sonst beschädigt werden kann.

Standardmäßig ist der Drehknopf auf den größten Mahlgrad eingestellt. Es wird empfohlen, ihn während der ersten 100 Tassen nicht zu wechseln.

- Wenn der Kaffee beim Brühen zu langsam austritt (das Pulver ist zu fein), drehen Sie den Mahlgradregler im Uhrzeigersinn, bis Sie einen größeren Mahlgrad erhalten.
- Wenn der Kaffee bei der Zubereitung zu schnell und leicht austritt (das Kaffeepulver ist zu grob), drehen Sie den Mahlgradregler gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie einen feineren Mahlgrad erhalten.

Tipps

- Ändern Sie den Mahlgrad nur dann, wenn der Kaffee zu bitter oder sauer schmeckt und Sie alle anderen Einstellungen (Menge des gemahlten Kaffees, Wassermenge und Wassertemperatur) getestet haben. Wenn das Gerät einen schönen gleichmäßigen Kaffeefluss abgibt und der Geschmack ausgewogen ist, brauchen Sie nichts weiter zu tun.
- Wenn Sie den Mahlgrad gröber einstellen, erhalten Sie säuerlichere Aromen. Wenn Sie einen feineren Mahlgrad verwenden, erhalten Sie bitterere Aromen.
- Füllen Sie den Bohnenbehälter nicht zu voll und lassen Sie die Kaffeebohnen nicht zu lange darin liegen, damit sie nicht zu nass werden und ihre Frische verlieren (besonders an feuchten Tagen). Feuchtigkeit beeinträchtigt den Mahlgrad, das Brühen und den Geschmack des Kaffees.
- Wenn die Kaffeebohnen nass sind, leeren Sie den Behälter, wischen Sie ihn mit einem weichen Tuch trocken und füllen Sie ihn mit

frischen Kaffeebohnen, um den Geschmack zu verbessern. Stellen Sie den Mahlgradregler zunächst auf Maximum und versuchen Sie, die Kaffeebohnen zu mahlen. Wenn die Kaffeemaschine richtig funktioniert, bringen Sie den Drehknopf wieder in seine ursprüngliche Position.

- Wenn die Kaffeebohnen nicht richtig gemahlen werden, kann es sein, dass die Kaffeebohnen zu nass sind oder sich zu viel Kaffeebohnenfett im Mahlwerk befindet. Im letzteren Fall geben Sie Mahlwerk reiniger in den Kaffeebohnenbehälter und befolgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung des Mahlwerk reinigers.

REINIGUNG UND WARTUNG

Es wird empfohlen, die Schritte 1 bis 5 täglich auszuführen. Die tägliche Wartung ist wichtig, um die Lebensdauer der Espressomaschine zu verlängern und bessere Ergebnisse zu erzielen.

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Entfernen Sie die Auffangschale. Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter. Reinigen Sie die Auffangschale, den Gitterrost und den Behälter mit sauberem Wasser. Trocknen Sie alles gut ab.
3. Öffnen Sie das Seitenteil. Nehmen Sie die Brühgruppe heraus, indem Sie den Knopf an der Seite der Brühgruppe drücken und die Brühgruppe zu sich heranziehen. Spülen Sie die Brühgruppe gründlich unter fließendem Wasser ab und trocknen Sie sie.

ACHTUNG : Reinigen Sie die Brühgruppe niemals in der Spülmaschine!



4. Verwenden Sie die Reinigungsbürste, um Kaffeerückstände im und um den inneren Kanal für den gemahlene Kaffee zu entfernen.



5. Reinigen Sie das Gehäuse und das Bedienfeld außen und innen mit einem weichen, feuchten Tuch.
6. Spülen Sie den Wassertank alle 3 Tage unter fließendem Wasser aus.
7. Reinigen Sie den Kaffeebohnenbehälter wöchentlich. Nehmen Sie die restlichen Bohnen aus dem Behälter (oder reinigen Sie sie, wenn der Behälter leer ist) und wischen Sie sie mit einem weichen Tuch ab.






ACHTUNG : Wenn Sie Probleme mit dem Mahlen haben, kann eine gründliche Reinigung des Mahlwerks erforderlich sein. Verwenden Sie dazu einen Mahlwerk reiniger für Kaffeemaschinen und befolgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung.




8. Bringen Sie alle Teile wieder in ihre ursprüngliche Position. Wenn ein Bauteil nicht (richtig) installiert ist, zeigt das Gerät dies auf dem Display an (siehe „Anzeigeleuchten und Warnhinweise“).

ACHTUNG :



- Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker auf keinen Fall in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.


ANZEIGELEUCHTEN UND WARNHINWEISE


Anzeigeleuchten/ Warnhinweise	Bedeutung	Lösung
	Der Kaffeebohnenbehälter ist leer.	Füllen Sie den Behälter mit Kaffeebohnen.
x2	Zwei Tassen Kaffee werden nacheinander gebrüht.	
	Das Seitenteil ist offen.	Schließen Sie das Seitenteil.
	Der Wassertank ist leer oder nicht (richtig) eingesetzt.	Füllen Sie den Behälter bis zur MAX-Anzeige mit Wasser und vergewissern Sie sich, dass er richtig in das Gerät eingesetzt ist.
	Leuchtet konstant: Gerät muss entkalkt werden.	Starten Sie den Entkalkungsvorgang wie in dieser Anleitung beschrieben.
	Blinkt: Entkalkungsvorgang ist im Gange.	
	Die Brühgruppe ist nicht (richtig) eingesetzt.	Setzen Sie die Brühgruppe richtig in das Gerät ein. Beim Einsetzen der Brühgruppe sollten Sie ein Klickgeräusch hören. Solange das nicht der Fall ist, ist die Brühgruppe nicht richtig eingesetzt.

Anzeigeleuchten/ Warnhinweise	Bedeutung	Lösung
	Der Kaffeesatzbehälter ist voll oder der Kaffeesatzbehälter oder die Auffangschale sind nicht (richtig) eingesetzt.	Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter (nach jeweils 8 Tassen, wenn das Gerät eine Warnung ausgibt oder wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird) und setzen Sie den Behälter und die Auffangschale korrekt in das Gerät ein.
	Es besteht ein Wassermangel in der internen Leitung des Geräts.	Vergewissern Sie sich, dass der Wassertank gefüllt und korrekt eingesetzt ist. Drücken Sie die  ->-Taste, um die Pumpe neu zu starten und die angesammelte Luft auszustoßen, damit das Wasser wieder durch die interne Leitung fließt.

PROBLEME UND LÖSUNGEN

PROBLEME	LÖSUNGEN
Das Gerät schaltet sich nicht ein, wenn Sie die An-/Aus-Taste drücken.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollieren Sie, ob der Stecker in der Steckdose steckt. • Überprüfen Sie, ob das Gerät an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
Auf dem Display erscheint ein unterbrochenes Rechteck. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass der Wassertank gefüllt und korrekt eingesetzt ist. Drücken Sie die ->-Taste, um die Pumpe neu zu starten und die angesammelte Luft auszustoßen, damit das Wasser wieder durch die interne Leitung fließt. • Wenn das Gerät kein Wasser ausgibt und die Warnung auf dem Display nicht verschwindet, wenden Sie sich an den DOMO-Kundendienst oder an das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.
Wenn Sie Tasten auf dem Bedienfeld drücken, reagiert das Gerät nicht oder nur verzögert.	<ul style="list-style-type: none"> • Das Gerät wird elektromagnetisch begrenzt. Ziehen Sie den Stecker und versuchen Sie es ein paar Minuten später erneut.
Wenn Sie Tasten auf dem Bedienfeld drücken, reagiert das Gerät nicht oder nur verzögert.	<ul style="list-style-type: none"> • Das Bedienfeld ist schmutzig. Reinigen Sie es mit einem weichen Tuch.

PROBLEME	LÖSUNGEN
Der Kaffee ist zu dünn oder wässrig.	<ul style="list-style-type: none"> • Dann ist der Mahlgrad zu grob. Drehen Sie den Mahlgradregler auf einen feineren Mahlgrad, während das Gerät mahlt. • Die Kaffeebohnen sind möglicherweise zu nass oder es befindet sich zu viel Kaffeebohnenfett im Mahlwerk. Ersetzen Sie die Kaffeebohnen durch trockene, reinigen Sie das Mahlwerk mit einem Mahlwerkreiniger für Kaffeemaschinen oder wenden Sie sich an den DOMO-Kundendienst oder das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.
Die Maschine mahlt und brüht, aber es kommt kein Kaffee aus dem Auslauf.	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass genügend Wasser im Behälter vorhanden ist. • Prüfen Sie, ob alle Teile richtig eingesetzt sind. • Reinigen Sie alle Teile gründlich. • Entkalken Sie das Gerät wie in dieser Anleitung beschrieben. • Öffnen Sie das Seitenteil und drücken Sie die Espressotaste  3 Sekunden lang, um die Pumpeinheit zurückzusetzen. • Wenn keine der oben genannten Lösungen funktioniert, wenden Sie sich an den DOMO-Kundendienst oder an das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.
Das Mahlwerk funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass das Mahlwerk nicht durch Fremdkörper blockiert wird. Entfernen Sie diese, falls vorhanden. • Die Kaffeebohnen sind möglicherweise zu nass oder es befindet sich zu viel Kaffeebohnenfett im Mahlwerk. Ersetzen Sie die Kaffeebohnen durch trockene Bohnen oder reinigen Sie das Mahlwerk mit einem Mahlwerkreiniger für Kaffeemaschinen. • Der Mahlwerk motor oder die Verkabelung sind defekt. Wenden Sie sich an den DOMO-Kundendienst oder an das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.
Die Brühgruppe funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Öffnen Sie das Seitenteil und drücken Sie die Espressotaste  3 Sekunden lang, um die Pumpeinheit zurückzusetzen. • Wenn dies nicht hilft, wenden Sie sich an den DOMO-Kundendienst oder an das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

PROBLEME	LÖSUNGEN
Die Brühgruppe ist fest installiert und kann nicht aus dem Gerät entnommen werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Öffnen Sie das Seitenteil und drücken Sie die Espressotaste  3 Sekunden lang, um die Pumpeinheit zurückzusetzen. • Hilft dies nicht, schließen Sie das Seitenteil und schalten Sie das Gerät mit der Ein-/Aus-Taste erst aus und danach wieder ein. • Wenn dies nicht hilft, wenden Sie sich an den DOMO-Kundendienst oder an das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

ENTSORGEN



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung: 220-240V
 Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz
 Bemessungsaufnahme: 1100-1350 W

CE Das Gerät entspricht den Europäischen Richtlinien. Die Konformitätserklärung kann unter info@linea2000.be abgerufen werden.

WARRANTY (EN)

Dear client,

All of our products are always submitted to a strict quality control before they are sold to you. Should you nevertheless experience problems with your device, we sincerely regret this.

In that case, we kindly request you to contact our customer service. Our staff will gladly assist you.



www.primo-elektro.be

Monday – Thursday: 8.30 – 12.00 and 13.00 – 17.00

Friday: 8.30 – 12.00 and 13.00 – 16.30

This appliance has a two year warranty period. During this period the manufacturer is responsible for any failures that are the direct result of construction failure. When these failures occur the appliance will be repaired or replaced if necessary. The warranty will not be valid when the damage to the appliance is caused by wrong use, not following the instructions or repairs executed by a third party. The guarantee issued with the original till receipt. All parts, which are subject to wear, are excluded from the warranty. If your device breaks down within the 2-year warranty period, you can return the device together with your receipt to the shop where you purchased it.

The guarantee and responsibility of the supplier and manufacturer lapse automatically in the following cases:

- If the instructions in this manual have not been followed.
- In case of incorrect connection, e.g. electrical voltage that is too high.
- In case of incorrect, rough or abnormal use.
- In case of insufficient or incorrect maintenance.
- In case of repairs or alterations to the device by the consumer or non-authorised third parties.
- If the customer used parts or accessories that are not recommended or provided by the supplier / manufacturer.

SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be taken, including the following. Any injury or damage caused by failure to comply with these rules are at your own risk. Neither the manufacturer, importer, or the supplier may be held liable.

- Read all instructions carefully.
- Make sure all packaging materials and promotional stickers have been removed before using the appliance for the first time. Make sure children cannot play with the packaging materials.
- This appliance is only suitable for use in domestic and similar environments, such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 16 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe

- way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 16 or supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children younger than 16 years.
- All repairs should be carried out by the manufacturer or its aftersales service.

ELECTRICAL WARNINGS

- In order to avoid a hazard this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer or a separate remote control, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
- The appliance must be disconnected from its power source when not in use, during service and when replacing parts. If present, first turn all the buttons to the 'off' position, then pull the plug out of the socket by grasping the plug itself. Never pull the cord or appliance to remove the plug from the socket.
- Before use, check carefully that the electric tension and frequency of the power net at your home match the indications on the rating label of the appliance.
- The appliance must be plugged into an appropriate outlet that is installed and grounded in accordance with local installation regulations.

- Do not let the power supply cord hang over the edge of a counter, or touch hot surfaces.
- Keep the power cord away from hot parts and don't cover the appliance.
- Unwrap the cord completely to prevent overheating of the cord. Do not allow the power cord supply to run underneath or around the unit.
- For safety reasons, never use the appliance if the cord, plug, or appliance itself is damaged, or after a malfunction of the appliance. Return the appliance to the DOMO Service Department or its service agent for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment. Do not try to repair the appliance yourself.

INSTALLATION

- Do not place near flammable materials, gases or explosives.
- Do not use or store this appliance outdoors.
- Always use the appliance on a steady, dry and level surface.
- Never place this appliance near a gas stove or electrical stove or in a place where it may come into contact with a warm appliance.

USE

- Do not use this appliance for other than intended use.
- Never leave the appliance unattended while it is

functioning.

- Do not operate the appliance with wet hands.
- The use of accessories that are not recommended or sold by the manufacturer can cause fire, electrical shock or injuries. Only use the utensils delivered with the appliance.

CLEANING AND MAINTENANCE

- To protect against electrical shock or burns, do not immerse unit, cord, or plug in water or other liquid.
- Failure to maintain this appliance in a clean condition could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

PRODUCT-SPECIFIC WARNINGS



CAUTION: the appliance is likely to get warm during use. Keep the power cord away from hot parts and don't cover the appliance.

Do not touch the hot parts of the appliance and avoid contact with hot liquids and steam coming from the appliance, to prevent burns.

- Never move or tilt the appliance when in use or still hot. Turn the appliance off, unplug it and always allow it to cool down before moving it.
- Make sure the water filter and drip tray are empty before moving the appliance.
- Do not open the side panel or coffee bean hopper when the appliance is in use. Do not remove the water

tank from the appliance when in use.


- Do not spill any liquid on the power cord.
- Always use cold water, or water at room temperature, to fill the water tank. Never use hot water or liquids other than water!
- Do not exceed the MAX indicator when filling the water tank.
- Empty the water tank and drip tray if the appliance is not used for an extended time.
- Never use the appliance without a drip tray.
- Use the grinder to grind natural coffee beans only. Never add ground coffee, instant coffee, caramelised or frozen coffee beans, or other ingredients to the coffee bean hopper.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE


All images and descriptions in this manual are purely indicative and may differ slightly from the actual device.

PARTS

- 1. Water reservoir
- 2. Coffee bean hopper lid
- 3. Coffee bean hopper
- 4. Grind settings dial
- 5. Cup warmer
- 6. Control panel
- 7. Coffee spout
- 8. Drip tray grate
- 9. Overflow indicator
- 10. Drip tray
- 11. On/off button
- 12. Coffee grounds collection tray
- 13. Brewing unit
- 14. Side panel
- 15. Cleaning brushes : 1 fine and 1 coarse
- 16. Set of spare sealing rings



CONTROL PANEL




Touch button	Description
	Espresso (small, strong coffee)
	Lungo (large espresso, milder coffee) or Americano (espresso diluted with extra water)
	Hot water
	2 cups Rinse
	Confirm
	Settings Exit

Indicator light	Issue
	The coffee bean hopper is empty
	2 cups are prepared in succession
	The side panel is open
	The water tank is empty or not inserted (correctly)
	Constant: appliance requires descaling Flashing: descaling in progress
	The brewing unit is not inserted (correctly)
	The coffee grounds collection tray is full or the coffee grounds collection tray or drip tray are not inserted (correctly)

BEFORE THE FIRST USE

1. Remove all packaging materials and any promotional stickers.
2. Place the appliance on a flat, stable surface. Provide adequate space around the appliance for ventilation.
3. Insert the drip tray and coffee grounds collection tray. Make sure these are positioned correctly.
4. Remove and clean the water tank. Fill with clean water and place in the espresso machine.
ATTENTION : Never exceed the MAX indicator on the water tank.
5. Fill the coffee bean hopper.



6. Plug the plug into an electrical socket.
7. Place a cup or container under the coffee spout and press the on/off button to turn the appliance on. The appliance will automatically heat up and rinse. The display will show 'ON'. The appliance is now in standby mode and ready for use.
8. Perform the rinse function one more time before first use. Press and hold the rinse button  for 3 seconds to start the rinse function of the espresso machine. Discard the water dispensed by the coffee machine.
9. To turn off the appliance, press and hold the on/off button for 3 seconds.

USE

- Press the on/off button to turn the appliance on. The appliance will automatically heat up and rinse. The display will show 'ON'. The appliance is now in standby mode and ready for use.

ATTENTION : When the appliance is rinsing, the rinse water will be collected in the drip tray. Empty and clean this tray regularly. When the overflow rises, it means the drip tray is almost full and needs to be emptied.

- Choose the desired preparation.



Tip


To achieve the optimal coffee temperature, we recommend that you prewarm your cup using the cup warmer on top of the appliance. You can also store your cups here, so you always have a warmed cup ready to use.



PREPARING AN ESPRESSO

1. Adjust the height of the coffee spout and place a cup under the spout.
2. Press the espresso button. The appliance will now brew an espresso according to the saved settings (the default setting is 7 g coffee with 40 ml water)

ATTENTION :

- The quantities of ground coffee and water can still be adjusted as the coffee is being prepared. Press + or - during grinding to adjust the quantity of ground coffee (the display shows the current settings for the amount of coffee in 'g'). Press + or - during coffee preparation to adjust the coffee volume (the display shows the current settings for the quantity of water in 'ml').
- The stop coffee preparation early, press the  button.

PREPARING A LUNGO OR AMERICANO

This function uses 2 steps to prepare the coffee: first, the coffee is brewed, then hot water is added. You can adjust the volume of water used in both steps in the settings.

Preparing a lungo

The default setting for this button is lungo; the coffee is brewed during the first step (default setting: 7 g coffee and 120 ml water), no extra water is added during the second step.

Preparing an americano

To prepare an americano, first go to the settings to adjust the quantity of extra hot water you want to add during the second step (see 'Settings and configuration').

1. Adjust the height of the coffee spout and place a cup under the spout.
2. Press the lungo/americano button. The appliance will now brew an americano according to the saved settings

ATTENTION : The quantities of ground coffee and water can still be adjusted as the coffee is being prepared:



- Press + or - during grinding to adjust the quantity of ground coffee (the display shows the current settings for the amount of coffee in 'g').
- Press + or - during step 1 to adjust the quantity of brewed coffee (the

display will show '1' and the current settings for the quantity of water in 'ml').



- Press + or - during step 2 to adjust the quantity of extra hot water (the display will show '2' and the current settings for the quantity of water in 'ml').

ATTENTION : The stop coffee preparation early, press the  button.


DUAL PREPARATION

Press the  button to brew two cups of coffee in succession. This can be done both prior to brewing the coffee and while the coffee is brewing. The icon x2 will light up on the display. While this is lit, the appliance will always brew 2x the selected preparation. Press the  button again to turn off this function.




PREPARING HOT WATER

1. Adjust the height of the coffee spout and place a cup under the spout.
2. Press the hot water button.
3. The appliance will dispense 200 ml of hot water. If you need less water, press the  button to stop the flow as soon as you have the desired amount of water. If you need more water, press the hot water button again and then the  button as soon as the desired amount of water is obtained.

RINSING

1. Adjust the height of the coffee spout and place a container under the spout.
2. Press and hold the  button for 3 seconds to start the rinse function of the espresso machine.




SETTINGS AND CONFIGURATION

In standby mode, press and hold the  button for 3 seconds to open the settings interface. After each step, press the  button again to move to the next step in the settings interface. To return to standby mode, press the  button multiple times to quickly move through all the steps. The appliance will automatically return to its standby mode after 15 seconds of inactivity in the settings interface.





SETTINGS FOR COFFEE PREPARATION

When you are in the settings interface, the pictograms for espresso and lungo/ americano will flash.

Espresso


- Press the espresso button .
- Adjust the quantity of ground coffee (indicated in 'g' on the display). Press + or - to increase or decrease the quantity.
- Then press the  button to set the coffee volume (this is shown in 'ml' on the display). Press + or - to increase or decrease the coffee volume.
- Now press the  button to move to the next step.

Lungo/americano


- Press the lungo/americano button .
- Adjust the quantity of ground coffee (indicated in 'g' on the display). Press + or - to increase or decrease the quantity.
- Then press the  button to set the quantity of brewed coffee (step 1: the display will show '1' and the volume in 'ml'). Press + or - to increase or decrease the coffee volume.
- Then press the  button to set the quantity of extra hot water (step 2: the display will show '2' and the volume in 'ml'). Press + or - to increase or decrease the water volume. For a lungo, select '0' here, and for an americano, select the quantity of extra hot water here.
- Now press the  button to move to the next step.

TEMPERATURE SETTING

The default temperature for the dispensed water is 90 °C. Press + or - to adjust this temperature (between 75 °C and 95 °C).

Now press the  button to move to the next step.

AUTOMATIC SWITCH-OFF SETTING






- The display will show the letter A (for automatic) and the set time in minutes. The appliance will switch itself off if it hasn't been used during this set time.
- Press + or - to set the desired time. This period can be from 10 to 30 minutes, in 5-minute increments. The default automatic switch-off for this device is set at 20 minutes.
- Now press the  button to move to the next step.

START-UP SETTINGS

The display will show 'init'. This setting is only for authorised professionals or aftersales staff.

DESCALING

The  icon will light up when the appliance needs to be descaled. Please use a descaler that is suitable for espresso machines.

1. Dissolve the descaler in water. To do this, follow the instructions on the packaging of the descaler.
2. Pour the descaling product into the empty water tank and add clean water until the tank is full up to the MAX indicator.
3. Insert the water tank into the appliance and place a container of at least 1100 ml under the coffee spout.
4. In standby mode, press and hold the  button for 3 seconds to open the settings interface, and then press the  button 4 times until the  icon lights up.
5. Press the confirm button  to start the descaling function.
6. Once the water tank is empty, rinse it, fill it again with clean water and insert the tank back into the appliance. Repeat this step until the appliance stops dispensing water and the descaling process is finished. The  icon will turn off

and the appliance will return to standby mode.

PRODUCT INFORMATION

This step in the settings interface shows the production date of the appliance on the display.

ADJUSTING THE GRIND SETTINGS

The grind settings can be adjusted using the dial on the coffee bean hopper.



ATTENTION : Do this only when the grinder is turning; otherwise, the grinder may get damaged.

The default setting on the dial is the coarsest setting. We recommend that you do not change this setting for the first 100 cups.

- If the coffee is dispensed too slowly during brewing (powder is too fine), turn the grind dial clockwise until the grind setting is coarser.
- If the coffee is dispensed too quickly and looks too diluted (coffee powder is too coarse), turn the grind dial counterclockwise until the grind setting is less coarse.

Tips

- Only adjust the grind settings if the coffee tastes too bitter or too sour, and all other settings (quantity of ground coffee, water volume, and water temperature) have been tested. If the appliance dispenses a nice steady stream and the flavour is balanced, no adjustment is needed.
- A coarser grind means more sour flavours. Using a finer grind produces more bitter flavours.
- Do not overfill the coffee bean hopper and don't leave the coffee beans in the hopper for too long, so they don't take on too much moisture and lose their freshness (especially on humid days). Moisture affects the grinding, brewing, and flavour of the coffee.
- If the coffee beans are wet, empty the hopper, dry it using a soft cloth and fill with fresh coffee beans for a better flavour. Set the grind settings to maximum first and try to grind the coffee beans. If the coffee machine is working correctly, return the dial to its original setting.
- If the coffee beans are not ground properly, the coffee beans may be too wet, or there may be too much coffee bean oil in the grinder. If the latter is the case, add grind cleaner to the coffee bean hopper and follow the instructions on the packaging of the coffee grinder cleaner.

CLEANING AND MAINTENANCE

It is recommended that steps 1-5 are carried out daily. Daily maintenance is important to extend the life of the espresso machine and achieve better results.

1. Turn the appliance off and remove the plug from the socket.
2. Remove the drip tray. Empty the coffee grounds collection tray. Using clean water, clean the drip tray, the grate, the tray. Dry thoroughly.
3. Open the side panel. Remove the brewing unit by pressing the button on the side of the brewing unit and pulling the brewing unit towards you. Rinse the brewing unit thoroughly under running water and dry.
 - ! Never clean the brewing unit in the dishwasher!



4. Use the cleaning brush to remove coffee residue in and around the internal ground coffee channel.



5. Clean the outside and the inside of the housing and the control panel using a soft, damp cloth.
6. Rinse the water tank under running water every 3 days.
7. Clean the coffee bean hopper weekly. Remove the leftover coffee beans from the hopper (or clean when the hopper is empty) and wipe clean using a soft cloth.









ATTENTION : If you experience problems when grinding coffee beans, thorough cleaning of the grinder may be required. To do this, use a coffee machine grinder cleaner and follow the instructions on the packaging.

8. Place all parts back in their original position. If a part is not (properly) installed, the appliance will indicate this on the display (see 'Indicator lights and warnings').




ATTENTION :



- Do not immerse unit, cord, or plug in water or other liquid.
- Never use aggressive or abrasive cleaning agents.

INDICATOR LIGHTS AND WARNINGS

Indicator light/ Warning	Meaning	Solution
	The coffee bean hopper is empty.	Fill the hopper with beans.
x2	Two cups are prepared in succession.	
	The side panel is open.	Close the side panel.
	The water tank is empty or not inserted (correctly).	Fill the tank with water up to the MAX indicator and make sure it is inserted in the appliance correctly.
	Constant: appliance requires descaling.	Start the descaling function as explained in this manual.
	Flashing: descaling is in progress.	
	The brewing unit is not inserted (correctly).	Insert the brewing unit into the appliance correctly. You should hear a clicking sound when inserting the brewing group. The absence of this sound means the brewing unit has not been inserted correctly.
	The coffee grounds collection tray is full or the coffee grounds collection tray or drip tray are not inserted (correctly).	Empty the coffee grounds collection tray (after every 8 cups, if the appliance gives a warning, or if the appliance is not used for an extended time) and insert the tray and the drip tray in the appliance correctly.
	There is not enough water in the internal hose of the appliance.	Make sure the water tank is filled and correctly inserted. Press the  button to restart the pump and expel the accumulated air so that the water can flow through the hose again.

PROBLEMS AND SOLUTIONS

PROBLEM	SOLUTION
The appliance does not turn on when the on/off button is pushed.	<ul style="list-style-type: none"> • Check the plug is placed in the socket. • Check the appliance is connected to a working wall socket.
The display shows a dotted rectangle. 	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the water tank is filled and correctly inserted. Press the  button to restart the pump and expel the accumulated air so that the water can flow through the hose again. • If the appliance does not dispense water and the warning does not disappear from the display, please contact customer service at DOMO or at the point of purchase.
When pressing the control panel buttons, the appliance responds slowly or not at all.	<ul style="list-style-type: none"> • The appliance is electro-magnetically restricted. Remove the plug from the socket and try again a few minutes later. • The control panel is dirty. Clean the control panel using a soft cloth.
The coffee is too light in colour or too watery.	<ul style="list-style-type: none"> • The grind settings are too coarse. Turn the grind settings to a finer grind while the appliance is grinding. • The coffee beans may be too wet or there may be too much coffee bean oil in the grinder. Replace the coffee beans with dry beans, clean the grinder using a coffee machine grinder cleaner, or contact customer service at DOMO or at the point of purchase.
The appliance grinds and brews, but no coffee comes out of the spout.	<ul style="list-style-type: none"> • Check there is sufficient water in the tank. • Check that all parts are correctly inserted. • Thoroughly clean all parts. • Descale the appliance as described in this manual. • Open the side panel and then press and hold the espresso button  for 3 seconds to reset the pressure gauge. • If none of the solution above resolve the issue, please contact customer service at DOMO or at the point of purchase.

PROBLEM	SOLUTION
<p>The grinder is not working.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Check there are no foreign objects blocking the grinder. Remove these if present. • The coffee beans may be too wet or there may be too much coffee bean oil in the grinder. Replace the coffee beans with dry beans or clean the grinder using a coffee machine grinder cleaner. • The grinder motor or wiring are faulty. Contact customer service at DOMO or at the point of purchase.
<p>The brewing unit is not working.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Open the side panel and then press and hold the espresso button  for 3 seconds to reset the pressure gauge. • If this does not resolve the issue, contact customer service at DOMO or at the point of purchase.
<p>The brewing unit is stuck and cannot be removed from the appliance.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Open the side panel and then press and hold the espresso button  for 3 seconds to reset the pressure gauge. • If this does not help, close the side panel and switch the device off and then on again using the power button. • If this does not resolve the issue, contact customer service at DOMO or at the point of purchase.

ENVIRONMENTAL GUIDELINES



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it must be brought to the applicable collection point for recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



The packaging is recyclable. Please treat the packaging ecologically.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage : 220-240V


Frequency : 50/60 Hz


Wattage : 1100-1350 W





This appliance is confirm the European regulations. The conformity declarati-
on can be obtained by sending a mail to info@linea2000.be

WEBSHOP

 Volgende accessoires kunnen makkelijk via onderstaande link besteld worden.

 Les accessoires suivants peuvent être facilement commandés sur le lien mentionné ci-dessous.

 Folgendes Zubehör können einfach via untenstehenden Link bestellt werden.

 Following accessories can be easily ordered using the link below.

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE



WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE